

# SignalTEK CT



# SignalTEK CT

**User Guide** 

**Guide d'utilisation** 

Bedienungsanleitung

Guida utente

Manual de usuario

# Guia do Usuário

用户指南

156840.04 (11/2018)

IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. Stokenchurch House Oxford Road Stokenchurch High Wycombe Buckinghamshire HP14 3SX UK www.idealnetworks.net

# © IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. 2018

The information contained in this document is the property of IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. and is supplied without liability for errors and omissions. No part of this document may be reproduced or used except as authorized by contract or other written permission from IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. The copyright and all restrictions on reproduction and use apply to all media in which this information may be placed. IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. pursues a policy of continual product improvement and reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service. All rights reserved.

iPhone® and iTunes® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play™ and Android™ are trademarks of Google, Inc.

Les informations dans ce document sont la propriété de IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. et elles sont fournies sans responsabilité pour les erreurs et les omissions. Aucune partie de ce document ne doit être reproduite ou utilisée, sauf en cas d'autorisation par contrat ou en cas d'autre autorisation écrite donnée par IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. Le copyright et toutes les limitations concernant la reproduction et l'utilisation s'appliquent à tous les supports sur lesquels cette information peut être placée. IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. améliore continuellement ses produits et se réserve le droit de modifier sans préavis la spécification, la conception, le prix ou les conditions de fourniture d'un produit ou d'un service. Tous droits réservés.

iPhone® et iTunes® sont des marques déposées d'apple inc., enregistrées aux usa et dans d'autres pays. Google plav™ et android™ sont des margues déposées de google. inc.

Die Informationen in diesem Dokument sind das Eigentum von IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. und werden ohne Gewährleistung der Vollständigkeit oder Korrektheit gegeben. Dieses Dokument darf nur soweit vertraglich oder anderweitig schriftlich von IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. Zugesichert ganz oder teilweise vervielfältigt werden. Das Urheberrecht und alle Einschränkungen zur Vervielfältigung und Nutzung gelten für alle Datenträger, auf denen diese Informationen gespeichert werden können. IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. bemüht sich um ständige Produktverbesserungen und behält sich das Recht vor, die Spezifikation, das Design, den Preis oder die Lieferbedingungen jeglicher Produkte oder Dienste ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Rechte vorbehalten.

iPhone® und iTunes® sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. Google Play™ und Android™ sind Marken von Google, Inc.

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. e sono fornite senza alcuna responsabilità relativa a errori e omissioni. Sono vietati la riproduzione o l'uso di tutto il documento o parte di esso, salvo se autorizzati da contratto o permesso scritto di IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. Il copyright e tutte le limitazioni sulla riproduzione e l'uso si applicano a tutti i supporti nei quali le presenti informazioni possono essere contenute. IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. segue una politica volta al miglioramento continuo dei prodotti e si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche, il disegno, il prezzo o le condizioni di fornitura di qualsivoglia prodotto o servizio. Tutti i diritti riservati.

iPhone® e iTunes® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play™ e Android™ sono marchi di Google, Inc.

La información que figura en este documento es propiedad de IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd., quien no asume responsabilidad alguna sobre posibles errores u omisiones que puedan existir en este documento. Queda prohibida la reproducción parcial o total de este documento, así como darle un uso distinto al autorizado mediante contrato o autorización escrita por parte de IDEAL IDUSTRIES Ltd., independientemente del formato y soporte de los contenidos. IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. sigue una política de mejora continua del producto y nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones, diseño, precio o condiciones de suministro de cualquier producto o servicio. Todos los derechos reservados.

iPhone® e iTunes® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. Google Play™ y Android™ son marcas comerciales de Google, Inc.

As informações contidas neste documento são de propriedade de IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. e são fornecidas sem responsabilidade sobre erros e omissões. Nenhuma porção deste documento pode ser reproduzida ou usada exceto quando autorizada mediante contrato ou outra permissão por escrito da IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. Os direitos de cópia e restrições de reprodução e uso são aplicáveis a todas as mídias nas quais estas informações possam ser colocadas. A IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. segue uma política de melhora contínua do produto e se reserva ao direito de alterar sem aviso prévio as especificações, design, preço ou condições de fornecimento de qualquer produto ou serviço. Todos os Direitos Reservados.

iPhone® e iTunes® são marcas registradas da Apple Inc. nos EUA e em outros países. Google Play™ e Android™ são marcas registradas da Google, Inc.

本文档所包含的信息是美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd.)的财产,对于本文档中出现的错误 或遗漏,提供方概不负责。除非得到美国理想工业公司的合同授权或其他书面许可,否则,本文档的任何部分均不得 复制或使用。版权和对复制和使用的所有限制都适用于本信息发布的一切媒介。美国理想工业公司奉行持续改进产品 的政策,并保留在不事先通知的情况下变更任何产品或服务的规格、设计、价格或供货条件的权利。保留所有权利。 iPhone®和 iTunes® 为苹果公司在美国及其他国家/地区的注册商标。Google Play™和 Android™ 为谷歌公司的商标。 English









# Português

中文



En

# SAFETY INFORMATION

When using SignalTEK CT, always take basic safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons. These include the following:

- When connecting to the line, special care must be taken as high voltages may be present on the line and there may be a danger of electrocution.
- Avoid using the tester during an electrical storm there is a remote risk of electric shock by lightning.
- Use only the mains electricity adaptor supplied with your SignalTEK CT.

#### DO NOT CONNECT ANY TELECOMMUNICATIONS NETWORK TO ANY OF THE TESTER'S PORTS

# INTRODUCTION

Comprehensive testing of installed data cables is essential in order to:

- Prove that the cables are capable of carrying Ethernet traffic, error-free in accordance with the Ethernet standard
- Prove that they are correctly wired
- Minimise call-backs

Two tests are essential to achieving this quality standard:

- A data test which sends Ethernet traffic over the cable and checks that its performance complies with the IEEE 802.3ab standard
- A wiremap test which checks that the wiring is free from faults

SignalTEK CT is a Data Cable Transmission Tester that allows you to:

- Perform both of the required tests automatically, measure the cable length, and save the results, all from a single button press
- Review the results, identify any faults found and re-test after repairs if necessary
- Create and output a report as documented proof that the cables tested are fit for purpose, and as a record of the length of cable installed

# **TEST PRINCIPLE**

A typical procedure for testing and documenting a number of cables in a job is:

- 1. Enter into the tester the details of the engineer performing the tests, and your company logo if required, for inclusion in the final report
- 2. Enter into the tester the details of the job, including client details as appropriate and cable Category if required, for inclusion in the final report
- 3. For each cable to be tested:
  - a. Connect the SignalTEK CT Test Unit to one end of the cable
  - b. Connect the SignalTEK CT Remote Unit to the other end of the cable
  - c. Press the yellow Autotest button on either Unit
  - d. Allow the two tests to be completed (approx. 20secs total)
  - e. Move on to the next cable and repeat steps (a) to (d)
- 4. When all of the cables have been tested:
  - a. (Optional) Review the results, repair and re-test any faulty cables
  - b. Plug a USB memory key into the Test Unit
  - c. Save a full or summary report for delivery to the client



# HOME SCREEN

The HOME screen is displayed following start-up. (To return to the HOME screen from any other screen, press Escape repeatedly until the HOME screen appears.)

When the Remote Unit Icon is displayed, indicating that the two units are connected together via the cable to be tested, press Autotest at either end to start the tests.



# SETUP

10

(i)



Select SYSTEM to access the system setup:

Enter details of the test engineer and company for inclusion in the reports

Set the menu language

Set preferences for auto off, backlight, length units, date and time format

Set the date and time for inclusion in the reports

Update the software. All settings and results will be lost. Save data to USB first.

View details about the system

Reset to factory defaults. All settings and results will be lost. Save data to USB first.

Adjust the settings to be used in the tests:

Custom	01:32	
Cable Type	Custom	
Shield Type	UTP/STP 🔍 🗸	
Display Preference	568B	L .
Cable Name	Cable	
		Ν
		$  \rangle$
MORE A	PPLY	$  \setminus$
Custom Use Custom NVP	(): 01:33 ()	
Custom NVP (%)	69	
Split Pair	☑	
Xover Allowed	☑	$\searrow$
MORE A	PPLY	

# Cable Type used for testing

 Cat 3, Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and 7A, Cat 8, USOC8 1Pair, USOC8 2Pair,USOC8 3Pair, USOC8 4Pair, ETH 1236, ETH 1278, PROFINET 4W, COAX RGxx, ISDN BRI, DB, Custom

# `Shield Type

Select how the shield will affect the Wiremap Test:

- UTP Wiremap Test will only pass if the cable shield is not connected
- STP- Wiremap Test will only pass if the cable shield is connected
- UTP/STP Shield will not affect the result of the Wiremap test

# **Display Preference**

None, 568A - colour scheme, 568B - colour scheme, USOC - colour and pin scheme, TERA - colour and pin scheme

#### Custom

- Nominal Velocity of Propagation (NVP). Accurate length measurement relies on correct setting of the Nominal Velocity of Propagation (NVP) for the cable to be tested. Use Custom NVP enabling custom NVP and entering number.
- Split Pair enable or disable
- Xover Allowed enable or disable

# 111

SignalTEK CT can be used together with a compatible tone probe (available from IDEAL) to identify and trace cables. SignalTEK CT can generate various types of tone on various combinations of pins. Choice of tone type and pin connection is best determined by experiment, to achieve the best results with a particular probe type and in a particular cable situation.



Select the required report style:

- Format
  - PDF for graphical reports that can be viewed or printed using a PDF viewer
  - $\circ$   $\;$  CSV for editable reports that can be opened in a spreadsheet
- Size
  - FULL to include all details (larger file, takes longer to upload)
  - SUMMARY (smaller file, takes less time to upload)
- Include length measurement in the reports if required

#### SignalTEK CT

# DATA TEST SCREEN

If more detail is required about the Data Test, the Data screen can be displayed by highlighting the Data Test icon on the HOME screen and pressing Enter.



Possible causes of data test failures include:

- Excessive cable length. The maximum length allowed by the Ethernet standard for 1Gb/s is 100 metres. Cables longer than this may still operate error free, but may be unreliable. Even cables shorter than this may produce data errors and fail the data test if they have other faults. If the Data Test fails, check the length of the cable ( shown in the HOME screen and in the Wiremap result). If the cable exceeds 100 metres in length, it is recommended to replace it with a shorter one.
- **Bad twisting**. For optimum performance it is important that the twisting of the individual pairs is carried right up to the termination, to avoid crosstalk which can affect data performance. Bad twisting does not show up as a wiremap fault. If the data test fails, it is recommended to inspect the terminations and re-terminate if the twisting is sub-standard.
- **Poor cable quality**. Some brands of cable can give inferior data performance and cause data errors, especially on longer lengths. If the data test fails, but the wiremap test passes, and the length is approaching 100 metres, it is recommended to check the cable quality
- **Split pairs**. Split pairs can cause data errors or complete failure of the cable to carry Ethernet traffic. Cables that are a composite of a long length with no split pairs, connected to a shorter length with split pairs, may not show up as a wiremap fault but can cause data errors and fail the data test.

Data errors can occur even if the wiremap shows that the cable is correctly terminated. That is why it is important to perform both the data test and the wiremap test to prove that the cable meets all of the required quality standards.

# WIREMAP TEST SCREEN

If more detail is required about the Wiremap Test, the Wiremap screen can be displayed by highlighting the Wiremap Test icon on the HOME screen and pressing Enter.

#### Summary

Shows the status or result of the test. In this example, pins 1 and 2 are reversed, resulting in a miswire fault. Ethernet is tolerant of such a fault, so the Data Test will pass in this case. That is why it is important to perform both the data test and the wiremap test to prove that the cable meets all of the required quality standards.



A split pair is a wiring error in which each pin is connected to the correct pin at the other end of the cable, but the pairs of pins are connected using wires from different twisted pairs. Split pairs can cause crosstalk and data failures, but are not reported as faults by simple wiremappers. The advanced wiremapper in SignalTEK CT can detect split pairs that some other wiremappers can not detect. Split pairs can start with a simple wiring error. In the example below, pins 3 and 4 are reversed at one end of the cable:



If the error is repaired at end of the cable where the fault is located, the fault is removed:



This cable may cause Ethernet data errors, and if so it will fail the SignalTEK CT Data Test.

En

# JOBS

9

Test results can be organised into folders called Jobs. A maximum of 5000 results can be stored, each consisting of a Data Test result and a Wiremap Test result, divided into a maximum of 50 Jobs. Jobs can be uploaded from the tester to a USB memory key and it is recommended to do this regularly to provide a backup against loss of data.

Following a factory reset a default job "MyJob" is created. To change the name of the Job, press F1 (JOBS) on the HOME screen then F1 (EDIT). The Job name and up to 8 Information fields can be edited by selecting the required field with the cursor keys and pressing ENTER. Note that spaces are not allowed in Job names, and any space that is entered will automatically be converted to an underscore character. When all of the required details are complete, press F2 (APPLY). The details will be included when the Job is uploaded to USB.

To create another Job, press F1 (JOBS) on the HOME screen then F2 (OPTIONS). Select NEW and press ENTER. Fill in the new Job name. The Information fields are automatically copied from the last Job and can be changed if required.

Select the Job that is to be used as the current Job by highlighting the Job Selection box on the HOME screen using the cursor keys, pressing ENTER and selecting the required Job.

By selecting the Auto Save box on the HOME screen, the results can be set to save automatically, manually, or only if the test is passed.

The first time a test is run with a new or empty Job, the result can be saved manually, even if Auto Save is switched on. This allows the format of the result name to be adjusted and used for all subsequent results. To adjust the result name, move the highlight to the Result field. The up/down cursor keys can then be used to increase/decrease the result number or any other numerical part of the result name. Alternatively, press ENTER to edit the result name. Subsequent tests will use the same result name format, but will increment the result number, when the result is saved. For example, if the first result name is set to "CableO123", the next result will automatically be saved to "CableO124" and so on.

To view saved results, press F1 (JOBS) on the HOME screen. The Job list is displayed. Use the cursor keys to scroll up/down the list to the required Job, then ENTER to display the list of results in the selected Job. Use the cursor keys to scroll up/down the list to the required result, then ENTER to display the Wiremap and Data Test information for the currently selected result. Press F1 (RENAME) to edit the name of the currently selected result. Press F2 (DELETE) to delete the currently selected result. Press F3 to show ALL results, only PASS results or only FAIL results

If a cable needs to be re-tested, for example if it previously failed but has now been repaired, select the result in the result list using the cursor keys. Press ENTER. then F1 (RETEST). This returns to the HOME screen, runs a new test on the cable and automatically saves the result using the selected name, overwriting the old result.

When a Job is complete, it can be uploaded from the tester to a USB memory key. Select the required Job in the Job list then press F3 (TO USB). Select the required report style then press F1 (CONFIRM). Insert a USB memory key and press ENTER. This does not remove the Job from the tester – the Job is only copied to the USB key and more results can still be added to it later if required. Alternatively, all of the Jobs can be uploaded at once by pressing F2 (OPTIONS) in the Job screen then selecting ALL TO USB in the Options screen. This screen also allows all stored Jobs to be deleted.

# REPORTS

Contract International Interna

1

Ø

ype onie "Doir 568A LITTR

Test 001

Test 002

Reports are very important because they are documented proof that the cables tested are fit for purpose, and are a record of the length of cable installed. To select the required report style press F3(SETUP) in the HOME screen, then select REPORTS.

To include your own logo in the PDF reports, from the HOME screen select F3 (SETUP) / SYSTEM / OWNER / F1 (LOGO). Insert a USB memory key containing an image named logo.png with maximum size of 250 x 160 pixels.

		RKS		IDEAL I	Networ	ks Sign	alTEK C	T Test	Report
Job Nam	e: CUSTOM_TES	TS.job	(	Owner: Alan K	eene		1	est Summary:	FAIL
Info	1: Site 1		Cor	npany: IDEAL	Networks				
Info	2: Building 2		Add	Iress 1: Stoker	nchurch House				_
Info	3: Floor 3		Add	Iress 2: Oxford	l Road		_	0	01606-900089
Info	4: Room 4			City: Stoker	nchurch House	-			
Info	5: Cabinet 5			State: Bucks	-		0=8	RIESAN	1
Info	6: Panel 6			ZIP: HP14	35X		÷ (	3 12	
Info	7: Row 7		C	ountry: UK					
Info	8: Port 8		P	none 1: +44(0)	1494 486470			6	
			Pl	none 2: +44(0)	7887 924857			adi	
							_		
he cables indicated	below have been to	ested for wiring	ntegrity and dat	a performance a	iccording to the	IEEE 802.3ab Et	hernet Standard		
							Total length o	of cable tested	808 m
est	Date	Time							
lame	dd/mm/yyyy	hh:mm:ss	Pairs Setup	Wiremap	Data Test	10 Mb/s	100 Mb/s	1 Gb/s	Length (m)
est 001 🛛 🗳	18/02/2015	13:12:11	4	8	8	0	0		2
est 002 🛛 🎯	18/02/2015	14:12:11	4	0	0	0	0	0	2
oct 002	10/02/2015	15,13,11	4	<b>m</b>					

To include your details in the reports, from the HOME screen select F3 (SETUP) / SYSTEM / OWNER.

To include the Job details in the reports, from the HOME screen select F1 (JOBS) / F1 (EDIT) or F2 (OPTIONS) / NEW.

There are 3 reports available:

The Summary report lists a summary of all tests in a job.

The Brief report lists all details for every tests.

The Full report combines the Summary report and Brief report into one document

Test0001 is a 4-Pair 568B UTP cable, 2 metres long. It has failed the Wiremap because pin 7 is missing and failed Data tests because it can not support 1Gbit/s. However it can support 10Mb/s and 100Mb/s

Test0002 is a 4-Pair cable, 2 metres long. It has passed both the Wiremap and Data tests and can support 10Mb/s, 100Mb/s and 1Gbit/s

Test0003 is a 4-Pair 568A UTP cable. 2 metres long with pins 1 and 2 reversed. It has failed the Wiremap test but passed the Data test. Because the wiremap failure is not critical it can support 10Mb/s, 100Mb/s and 1Gb/s.

Test0004 is a 4-Pair 568A UTP cable, 2 metres long. It has passed the Wiremap test but failed the Data test because Ethernet errors were detected. It will not support 1Gb/s. It may support 10Mb/s or 100Mb/s but this can not be guaranteed.

Test0005 is a 2-Pair 568A UTP cable, 2 metres long. It has passed the Wiremap and Data test. It will support 10Mb/s and 100Mb/s.

IDEAL Networks SignalTEK CT Test Report

Cable		Line	Error	Test	Frames		Line R	ste: (1000 Mb/s	
	0	Rate	Limit	Time	Sent	456,789	100%		
	${}$	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	456,789	100%		
		1000	ò .	00:00:10	Errored	0	0%		
Test 003			Setup					Results	
Wiremap		Туре	Shield	NVP %	Near Pin 1 conne	ected to Far Pin 2	Cable Len	gth: 2m	1
	3	4-Pair 568A	UTP	72	Near Pin 2 conne	ected to Far Pin 1	Pair	Length (m)	2
	-						1-2	1	4
							3-6	2	6
							4-5	2	7
							7-8	1	
Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line R	ste: (1000 Mb/s	
		Rate	Limit	Time	Sent	436,789	100%		
	J	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	456,789	100%		
		1000	0	00:00:10	Errored	0	0%		
Test 004			Setup					Results	
Wiremap		Туре	Shield	NVP %			Cable Len	gth: 2m	1
		4-Pair 568A	UTP	72			Pair	Length (m)	3
	1						1-2	1	5
	-						3-6	2	6
							4-5	2	8
							7-8	1	
Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line R	ste: 1000 Mb/s	
	63	Rate	Limit	Time	Sent	436,789	100%		
	-	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	319,752	70%		
		1000	0	00:00:10	Errored	137,037	30%		
Teet 005		-	Catur		-			Parulte	
Vicemen		Time	Chield	MN/D 9/			Cable Lan	nesures	
		7-Poir	LITTE	72			Pair	Length (m)	2
	-			12			1-2	1	3
	1						3.6	;	
							3.0	-	0
Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line R	ate: 100 Mb/s	1
	0	Rate	Limit	Time	Sent	121,911	100%		
	1	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	121,911	100%		
		100	0	00:00:10	Errored	0	0%		

IDEAL NETWORKS

NVP 9

ed: January 21 2015 13:38:45 PM

Page 1 of 1

En

# Downloading results to a smartphone (only when no tests are running)

To enable Wi-Fi for results transfer:

- Insert Wi-Fi dongle into the SignalTEK CT USB port.
- From the home screen select the JOBS icon.
- The display will show the Job List screen. Wi-Fi connectivity is indicated by the top bar on the SignalTEK CT screen changing from grey to blue:

2/5000	Myjob	22:13
13	2000000	(👓)
		M

Now the SignalTEK CT is ready for results transfer wirelessly.

# Note

To minimise battery consumption the Wi-Fi connectivity is enabled for 5 minutes following power up and whenever the user is in the JOB screen.

To download results to an Android<sup>™</sup> smartphone:

- Download and open App from the Google Play<sup>™</sup> Store.
- Insert the USB Wi-Fi adapter in the USB port of SignalTEK CT.
- Search and connect to SignalTEK CT. The SSID will be of the form "IDEALC-XXXXXX".

The SSID and password can be viewed on the SignalTEK CT under the SETUP | REPORTS screen.

- You will be prompted for the SignalTEK CT Wi-Fi password if it has been changed from the default value. You can change the password inside SETUP / REPORTS. Make sure the USB Wi-Fi adapter is not activated (no blue colour on top bar) otherwise the change will not be allowed.
- Once connected the App will display list of JOBs on the SignalTEK CT. These can be selected and downloaded to the smartphone.
- Once results are on the smartphone they can then be transferred using email or other share mechanisms.

To download results to an iPhone®:

- Download and open App from iTunes<sup>®</sup>.
- Insert the USB Wi-Fi adapter in the USB port of SignalTEK CT.
- Search and connect to SignalTEK CT. The SSID will be of the form "IDEALC-XXXXXX". The SSID and password can be viewed on the SignalTEK CT under the SETUP | REPORTS screen

11

- You will be prompted for the SignalTEK CT Wi-Fi password if it has been changed from the default value. You can change the password inside SETUP / REPORTS. Make sure the USB Wi-Fi adapter is not activated (no blue colour on top bar) otherwise the change will not be allowed.
- Once connected the App will display list of JOBs on the SignalTEK CT. These can be selected and downloaded to the smartphone.
- Once results are on the iPhone<sup>®</sup> they can then be transferred using email or other share mechanisms.



# **CONSIGNES DE SECURITE**

Lorsque vous utilisez le testeur SignalTEK CT, appliquez toujours les consignes de sécurité de base pour diminuer le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure. Ces consignes sont les suivantes :

- Au moment du raccordement à la ligne d'alimentation, prenez des précautions spéciales car des tensions élevées peuvent être présentes sur la ligne et il peut y avoir un risque d'électrocution.
- N'utilisez pas le testeur pendant un orage électrique : il y a un faible risque de choc électrique par la foudre.
- Utilisez uniquement l'adaptateur d'alignement secteur avec votre testeur SignalTEK CT.

#### NE RACCORDEZ PAS UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS A L'UN DES PORTS DU TESTEUR

# INTRODUCTION

Les câblages RJ45 doivent être tous testés pour :

- Prouver que les câbles peuvent supporter le trafic Ethernet, sans erreur, conformément à la norme Ethernet
- Prouver qu'ils sont correctement raccordés
- Minimiser les rappels

Deux mesures sont essentielles pour vérifier cette norme de qualité :

- Un test de Performance dans lequel on transmets du flux Ethernet de manière bidirectionnelle sur le lien et on vérifie qu'il n'y a pas de pertes de données s'assurant ainsi de la conformité aux standards Ethernet IEEE 802.3ab
- Un test de schéma de câblages dans lequel on vérifie que toutes les paires sont correctement raccordées, avec les longueurs

Le testeur SignalTEK CT est un testeur de transmission de câble de données vous permettant de :

- Exécuter les deux tests requis automatiquement, mesurer la longueur de câble et sauvegarder les résultats, tout cela en appuyant sur un seul bouton
- Revoir les résultats, identifier les défauts trouvés et retester après les réparations si nécessaire
- Créer et sortir un rapport prouvant que les câbles testés sont conformes à l'application et enregistrant la longueur de câble installée

#### PRINCIPE DE TEST

Procédure typique pour tester et documenter plusieurs câbles dans un projet :

- 1. Entrez dans le testeur les informations sur le technicien effectuant les tests, et le logo de votre société si nécessaire, pour qu'ils soient inclus dans le rapport final
- 2. Entrez dans le testeur les informations sur le projet, comprenant les renseignements sur le client et la catégorie de câble si nécessaire, pour qu'ils soient inclus dans le rapport final
- 3. Pour chaque câble à tester :
  - a. Raccordez le testeur SignalTEK CT à une extrémité du câble
  - b. Raccordez le boîtier récepteur SignalTEK CT à l'autre extrémité du câble
  - c. Appuyez sur le bouton jaune Autotest sur l'une des unités
  - d. Attendez la fin des deux tests (environ 20 sec au total)
  - e. Passez au câble suivant et répétez les opérations (a) à (d)
- 4. Lorsque tous les câbles ont été testés :
  - a. (Option) Révisez les résultats, réparez et retestez les câbles défectueux
  - b. Branchez une clé USB dans le testeur
  - c. Sauvegardez un rapport complet ou résumé pour le remettre au client



SignalTEK CT

Fr

L'écran d'accueil apparaît au démarrage; pour revenir à celui-ci à partir d'un autre menu, appuyez plusieurs fois sur le bouton Escape jusqu'au retour sur l'écran d'accueil.

Lorsque l'icône de l'unité réceptrice est affichée, indiguant ainsi que les deux unités sont connectées ensemble via le câble à tester, appuyez sur le bouton Autotest à l'une des extrémités pour démarrer les tests.



du test suivant

PROJETS

#### CONFIGURATIONS



YSTEME Sélectionnez SYSTEM pour accéder à la configuration système :

Entrez les renseignements concernant le technicien et la société chargés du test pour les inclure dans les rapports

Configurez la langue du testeur

Configurez les préférences pour l'extinction automatique, le rétroéclairage, les unités de longueur, la date et le format de l'heure



Configurez la date et l'heure pour les inclure dans les rapports

Mise à jour du logiciel embarqué. Attention tous les paramètres et résultats de tests seront perdus ! Sauvegardez préalablement les mesures en mémoire sur clé USB.

Affichez les informations détaillées sur le système



Reconfigurez sur les paramètres par défaut usine. Tous les paramètres et résultats seront perdus. Sauvegardez d'abord les données sur clé USB.

**R** 

Modifiez les paramètres à utiliser dans les tests :

Personnal	00:41
Type câble	Personnalisé 🗣
Type blindage	UTP/STP
Préférence écran	568B
câble	Cable1
	s L
SUIVANT	ок
Personnal	00:40
NVP perso.	
Valeur NVP	70
Mauvais	
pairage Croisement	
permis :	
SUIVANT	ок

#### Type de câble

Cat 3 ,Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and 7A, Cat 8, USOC8 1Pair, USOC8 2Pair,USOC8 3Pair, USOC8 4Pair, ETH 1236, ETH 1278, PROFINET 4W, COAX RGxx, ISDN BRI, DB, Personnalisé

#### Type de blindage

Sélectionnez comment le blindage affectera le test de câblage :

- UTP Le test de câblage ne sera OK que si le blindage n'est pas connecté
- STP Le test de câblage ne sera OK que si le blindage est connecté
- UTP/STP Le blindage n'affectera pas le résultat du test de câblage

# Préférence d'affichage du schéma de câblage

Aucun, 568A - choix de la couleur, 568B - choix de la couleur, USOC - choix de la couleur et de la broche, TERA - choix de la couleur et de la broche

#### Personnalisé

- LA NVP (vitesse nominal de propagation ou vélocité) est une caractéristique propre du câble testé (variable entre 65 et 85 selon le constructeur du câble et la Cat.); elle impacte uniquement sur la mesure de longueur. Pour personnaliser la NVP : valider la case et entrer la valeur de vélocité.
- 111
- Paire partagée activer ou désactiver
- Croisement autorisé activer ou désactiver

**TONALITE** Le testeur SignalTEK CT peut être utilisé avec une sonde amplificatrice (disponible en option auprès d'IDEAL Networks) pour tracer les câbles de manière sonore.. Le testeur SignalTEK CT peut générer divers types de tonalités sur diverses combinaisons de broches (pins). L'expérience permet de mieux choisir le type de tonalités puis et de paires ou fils du RJ45 pour optimiser les résultats selon les types de câbles et de sonde exploités.



Sélectionnez le style de rapport requis :

- Format
  - PDF pour les rapports graphiques pouvant être affichés ou imprimés en utilisant lecteur pdf classique
  - o CSV pour les rapports modifiables pouvant être ouverts dans un tableur
- Types de rapports
  - COMPLET pour inclure tous les détails des tests réalisés (format recommandé)
  - SYNTHESE avec moins d'informations (fichier plus léger donc plus rapide à charger)
- Inclut les mesures de longueur dans les rapports si nécessaire

156840.03

#### SignalTEK CT

#### Menu TESTS DE DONNEES

Ce menu permet de visualiser les détails des tests; on l'active en mettant en surbrillance l'icône TESTS DE DONNEES à partir de l'écran d'accueil.



Les causes possibles d'échec de test de données sont les suivantes :

- Longueur excessive de câble. La longueur maximum autorisée par la norme Ethernet pour 1Gb/s est de 100 mètres. Les câbles plus longs pourront cependant fonctionner sans erreur, mais ils ne seront pas fiables. Même avec des câbles plus courts que cette longueur, des erreurs de données peuvent se produire et le test de données peut être un échec si d'autres défauts sont présents. En cas d'échec du test de données, vérifiez la longueur du câble (indiquée sur l'écran d'accueil HOME et dans le résultat du test Wiremap (test de câblage)). Si la longueur du câble dépasse 100 mètres, on recommande de le remplacer par un câble plus court.
- Mauvaise torsade. Pour les performances optimales, les torsades de chaque paire doivent être effectuées correctement jusqu'à la terminaison pour éviter la diaphonie pouvant affecter les performances de données. De mauvaises torsades n'apparaîtront pas comme un défaut de câblage. En cas d'échec du test de données, on recommande d'inspecter les terminaisons et de les refaire si les torsades sont en dessous de la norme.
- Mauvaise qualité de câble. Certaines marques de câbles peuvent donner des performances de données inférieures et provoquer des erreurs de données, en particulier dans le cas de plus grandes longueurs. En cas d'échec du test de données, si le test de câblage est OK et si la longueur de câble est voisine de 100 mètres, on recommande de vérifier la qualité du câble
- Pairages. Les pairages peuvent provoquer des erreurs de données ou empêcher complètement le câble d'assurer le trafic Ethernet. Les câbles comprenant une grande longueur sans pairage, connectée à une longueur plus faible avec pairage, peuvent ne pas indiquer un défaut de câblage (wiremap) mais peuvent provoquer des erreurs de données et l'échec du test de données.

Des erreurs de données peuvent se produire même si le test de câblage (wiremap) indique une terminaison correcte du câble. Pour cette raison, il est important d'exécuter à la fois le test de données et le test de câblage (wiremap) afin d'être sûr que le câble répond à toutes les normes de qualité requises.

#### Menu SCHEMA DE CABLAGE

Ce menu permet de visualiser les détails du plan de câblages; on l'active en mettant en surbrillance l'icôneCABLAGE à partir de l'écran d'accueil.

#### Résumé

Affiche l'état ou le résultat du test Dans cet exemple, les broches (pins) 1 et 2 sont inversées, entraînant un défaut de mauvais câblage. Ethernet tolère un tel défaut, et donc le test de données sera OK dans ce cas. Pour cette raison, il est important d'exécuter à la fois le test de données et le test de câblage (wiremap) afin d'être sûr que le câble répond à toutes les normes de qualité requises.



**Un pairage mauvais** est une erreur de câblage dans laquelle chaque broche (pin) est connectée à la broche correcte à l'autre extrémité du câble, mais les paires de broches (pins) sont connectées en utilisant des fils de paires torsadées différentes. Le pairage peut provoquer une diaphonie et des erreurs de données, mais n'est pas signalé en tant que défaut par de simples logiciels de câblage (wiremappers). Le wiremapper avancé du testeur SignalTEK CT peut détecter des pairages que d'autres logiciels de câblage (wiremappers) ne peuvent pas détecter. Les pairages peuvent débuter par une simple erreur de câblage. Dans l'exemple ci-dessous, les broches (pins) 3 et 4 sont inversées à une extrémité du câble :



Si l'erreur est réparée à l'extrémité du câble où se trouve le défaut, le défaut est supprimé :



Si l'erreur est réparée à la mauvaise extrémité du câble, la continuité bout à bout est corrigée, mais un pairage mauvais est formé :



Ce câble peut provoquer des erreurs de données Ethernet et, dans ce cas, le test de données du testeur SignalTEK CT échouera.

#### PROJETS ou DOSSIERS ou REPERTOIRES (sauvegarde interne)

Les résultats de test peuvent être organisés dans des dossiers appelés Projets (Jobs). Au maximum 5000 résultats peuvent être mémorisés, chacun comprenant un résultat de test de données et un résultat de test de câblage (Wiremap), divisés en un nombre maximum de 50 projets. Les projets peuvent être chargés à partir du testeur dans une clé mémoire USB et on recommande de procéder régulièrement à ce chargement à titre de sauvegarde en cas de perte des données.

Après une réinitialisation des paramètres par défaut usine, un projet par défaut "MyJob" (mon projet) est créé. Pour changer le nom du projet, appuyez sur F1 (PROJETS) sur l'écran d'accueil HOME, puis sur F1 (EDITER). Le nom du projet et 8 champs d'information au maximum peuvent être modifiés en sélectionnant le champ requis à l'aide des touches fléchées et en appuyant sur ENTER. Les espaces ne sont pas autorisés dans les noms de projet et tout espace entré sera automatiquement converti en un caractère souligné. Lorsque tous les renseignements requis sont fournis, appuyez sur F2 (OK). Les détails seront inclus lorsque le projet sera chargé dans une clé USB.

Pour créer au autre projet, appuyez sur F1 (PROJETS) sur l'écran d'accueil HOME, puis sur F2 (OPTIONS). Sélectionnez NEW (nouveau) et appuyez sur ENTER. Saisissez le nom du nouveau projet. Les champs d'information sont automatiquement recopiés à partir du dernier projet et peuvent être modifiés si nécessaire.

Sélectionnez le projet devant être utilisé en tant que projet en cours en mettant en surbrillance la case Job Selection (sélection de projet) sur l'écran d'accueil HOME en utilisant les touches fléchées, en appuyant sur ENTER et en sélectionnant le projet requis.

En sélectionnant la case Auto Save (sauvegarde automatique) sur l'écran d'accueil HOME, les résultats peuvent être sauvegardés soit automatiquement, soit manuellement, soit uniquement si le test est OK.

Au moment de la première exécution d'un test avec un projet nouveau ou vide, le résultat peut être sauvegardé manuellement, même si la fonction Auto Save (sauvegarde automatique) est en service. Ainsi, le format du nom du résultat peut être modifié et utilisé pour tous les résultats suivants. Pour modifier le nom du résultat, déplacez la surbrillance sur le champ Result (résultat). On peut alors utiliser les touches flèches vers le haut/vers le bas pour augmenter/diminuer le numéro du résultat ou une autre partie numérique du nom du résultat. Alternativement, appuyez sur ENTER pour modifier le nom du résultat peut être format pour le nom du résultat, mais incrémenteront le numéro du résultat pendant sa sauvegarde. Par exemple, si le nom du premier résultat est configuré comme "CableO123", le résultat suivant sera automatiquement sauvegardé sous le nom "CableO124" et ainsi de suite.

Pour afficher les résultats sauvegardés, appuyez sur F1 (PROJETS) sur l'écran d'accueil HOME. La liste des projets est affichée. Utilisez les touches fléchées pour faire défiler vers le haut/vers le bas la liste jusqu'au projet désiré, puis appuyez sur ENTER pour afficher la liste des résultats dans le projet sélectionné. Utilisez les touches fléchées pour faire défiler vers le haut/vers le bas la liste jusqu'au résultat désiré, puis appuyez sur ENTER pour afficher les informations concernant le test de câblage (Wiremap) et le test de données pour le résultat actuellement sélectionné. Appuyez F1 (RENOM) (renommer) pour modifier le nom du résultat actuellement sélectionné. Appuyez sur F2 (EFFACER) (supprimer) pour supprimer le résultat actuellement sélectionné. Appuyez sur F3 pour afficher tous les résultats, uniquement les résultats OK ou uniquement les résultats échec.

Si un câble doit être retesté, par exemple si le test précédent a échoué, mais si le câble est maintenant réparé, sélectionnez le résultat dans la liste en utilisant les touches fléchées. Appuyez sur ENTER puis sur F1 (RETEST) (retester). Ceci ramène l'écran d'accueil HOME, exécute un nouveau test sur le câble et sauvegarde automatiquement le résultat en utilisant le nom sélectionné et en écrasant l'ancien résultat.

Lorsqu'un projet est terminé, il peut être chargé à partir du testeur dans une clé mémoire USB. Sélectionnez le projet requis dans la liste puis appuyez sur F3 (-> USB). Sélectionnez le style de rapport requis puis appuyez sur F1 (OK) (confirmer). Insérez une clé mémoire USB et appuyez sur ENTER. Ceci ne supprime pas le projet dans le testeur – le projet est uniquement recopié sur la clé USB et l'on pourra ajouter plus tard d'autres résultats si nécessaire. Alternativement, tous les projets peuvent être chargés ensemble en appuyant sur F2 (OPTIONS) sur l'écran Job (projet) puis en sélectionnant TOUT USB (tous vers clé USB) sur l'écran Options. Cet écran permet aussi de supprimer tous les projets mémorisés.

#### **RAPPORTS DE TESTS**

Les rapports sont très importants car ils prouvent que les câbles testés sont conformes à l'application et ils enregistrent la longueur de câble installée. Pour sélectionner le style de rapport requis, appuyez sur F3 (CONFIG) (configuration) dans l'écran d'accueil (HOME), puis sélectionnez RESULTATS.

Pour inclure votre propre logo dans les rapports PDF à partir de l'écran d'accueil HOME, sélectionnez F3 (CONFIG) / SYSTEME / INFOS / F1 (LOGO). Insérez une clé mémoire USB contenant une image appelée logo.png avec une taille maximum de 250 x 160 pixels.

Test Summary: FAIL	Te		eene	wner: Alan K	(	TS.job	CUSTOM_TEST	ob Name:	Jo
×			Networks	npany: IDEAL	Con		Site 1	Info 1:	
-			church House	ress 1: Stoken	Add		Building 2	Info 2:	
001606-9000			Address 2: Oxford Road				Floor 3	Info 3:	
			City: Statenchurch House				Info 4: Room 4		
158	Det.			State: Bucks			Cabinet 5	Info 5:	
5			sx	7IP: HP14 3SX			Panel 6	Info 6	
	(j			ZIP: HP14 35X			Row 7	Info 7:	
	1		1494 496470	one 1: +44(0)	DF DF		Dort 9	Info 8:	
	Phone 1: +44(0)1494 486470					Into 8: Port 8			
			7887 924857	one 2: +44(0)	Ph				
ard	hernet Standard	FFF 802 Sab Ett	7887 924857	ione 2: +44(0)	Ph integrity and date	ested for wiring	low have been to	ndicated be	be cables in
erd th of cable tested 808 m	hernet Standard Total length of	EEE 802.3ab Ett	7887 924857 ccording to the I	one 2: +44(0) a performance a	Ph integrity and data	ested for wiring	low have been to Date	ndicated be	he cables inc
ard th of cable tested 808 m /s 1 Gb/s Length (m	hernet Standard Total length of 100 Mb/s	EEE 802.3ab Ett 10 Mb/s	7887 924857 ccording to the I Data Test	one 2: +44(0) a performance a Wiremap	Pi integrity and data Pairs Setup	ested for wiring Time hh:mm:ss	low have been to Date dd/mm/yyyy	ndicated be	he cables inc est lame
ard th of cable tested 808 m /s 1 Gb/s Length (m 2	hernet Standard Total length of 100 Mb/s	EEE 802.3ab Eth	7887 924857 ccording to the I Data Test	one 2: +44(0) a performance a Wiremap	Pi integrity and data Pairs Setup 4	Time hh:mm:ss 13:12:11	Date dd/mm/yyyy 18/02/2015	ndicated be	he cables inc est lame rest 001
ard th of cable tested 808 m is 1 Gb/s Length (m 2 2 2	hernet Standard Total length of 100 Mb/s	EEE 802.3ab Etr 10 Mb/s	7887 924857 ccording to the I Data Test	wiremap	Pl integrity and dat Pairs Setup 4 4	Time hhmm:ss 13:12:11 14:12:11	Date dd/mm/yyyy 18/02/2015 18/02/2015	ndicated be	he cables ind est lame est 001 est 002
ard th of cable tested 808 m s 1 Gb/s Length (m 2 2 2 2 2 2	hernet Standard Total length of 100 Mb/s	EEE 802.3ab Et/ 10 Mb/s 0 0	Data Test	Wiremap	Pl integrity and date Pairs Setup 4 4 4	Time hh:mm:ss 13:12:11 14:12:11 15:12:11	Date dd/mm/yyyy 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	ndicated be	he cables inc est lame est 001 est 002 est 003 est 004
ard th of cable tested 808 m /s 1 Gb/s Length (m 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Total length of	10 Mb/s	Data Test	Wiremap	Plintegrity and data	Time hh:mm:ss 13:12:11 14:12:11 15:12:11 16:12:11 17:12:11	Date dd/mm/yyyy 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	ndicated be	Test Name Test 001 Test 002 Test 003 Test 004 Test 004
ard th of cable tested 808 m s 1 Gb/s Length (m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	hernet Standard Total length of 100 Mb/s	10 Mb/s	Data Test	Wiremap	Pl integrity and data Pairs Setup 4 4 4 4 4 2	Time hhmm:ss 13:12:11 14:12:11 15:12:11 16:12:11 17:12:11	Date dd/mm/yyyy 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	ndicated be	The cables inc Test Name Fest 001 Fest 002 Fest 003 Fest 004 Fest 005 Fest 005

Pour inclure vos informations dans les rapports, à partir de l'écran d'accueil HOME, sélectionnez F3 (CONFIG) / SYSTEME / INFOS.

Pour les détails concernant le projet dans les rapports, à partir de l'écran d'accueil HOME, sélectionnez F1 (PROJETS) / F1 (EDITER) ((projets / F1 (modifier)) ou F2 (OPTIONS) / NOUVEAU.

3 types de rapports sont disponibles :

Un rapport sommaire "Concis" avec un résumé de tous les tests d'un projet.

Un rapport standard "Classique" avec liste tous les détails de chaque test.

Un rapport complet "Détaillé" qui combine en un document les rapports Concis et Classiques.

		IETWOR	KS	•		Netwo	orks Sig	nalTFK	CT Test Report
Test 001			Setun		10-27.2			Results	er rest nepor
Wireman		Turne	Shield	M3/D 9/	New No.7 In One		Cable Lengt	h: 2m	1
wiremap		A Data SCOA	Jineid	73			coore congo	town for the t	22
	600	4-Pair 306A	UIP	12			Pair	Length (m)	3
	9						1-2	1	55
							3-6	2	6 6 7
							4-5	2	88
							7-8	1	
Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line Rate	: 100 Mb/s	
		Rate	Limit	Time	Sent	123,456	100%		
	<b>E</b>	(Mb/s)	(Frames)	(hhimmiss)	Received	123 456	100%		
	-	1000	0	00:00:10	Frored	0	0%		
Test 002			Setup				1	Results	
Wiremap	-	Туре	Shield	NVP %			Cable Lengt	h: 2m	1
	0	4-Pair 5684	UTP	72			Pair	Length (m)	2
	-						1-2	1	4 4
								:	6 6
							3.0	1	77
							4-3	2	80
							7-8	1	
Cable		Line	Error	Test	Frames		Line Rate	1000 Mb/s	
		Rate	Limit	Time	Sent	456,789	100%		
	I	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	456,789	100%		
		1000	0	00:00:10	Errored	0	0%		
		•							
Test 003			Setup				1	Results	
Wiremap		Туре	Shield	NVP %	Near Pin 1 connec	ted to Far Pin 2	Cable Lengt	h: 2m	lesses and
-	3	4-Pair 568A	UTP	72	Near Pin 2 connec	ted to Far Pin 1	Pair	Length (m)	2 2
	$\mathbf{v}$						1-2	1	44
							3-6	-	55
								-	7
									88
			-				/-8	1000 Mb/r	
Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line Rate	E (1000 MIN'S	
		Rate	Limit	Time	Sent	456,789	100%		
	$\mathbf{v}$	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	456,789	100%		
		1000	0	00:00:10	Errored	0	0%		
_									
Test 004		-	Setup	10.00 0/				Results	
wiremap		туре	Shield	NVP 36			Cable Lengt	h: 2m	1
		4-Pair 568A	UTP	72			Pair	Length (m)	33
	0						1-2	1	4
	-						3-6	2	66
							4-5	2	8
							7-8	1	
Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line Rate	- 1000 Mb/s	
	-	Rate	Limit	Time	Sent	456 789	100%		
	8	(B. (B. (-))	(Eramar)	(bbenered)	Barainad	210 782	208		
	-	(1900) 51	(manca)	(11121111223)	The country of the second s		2010		
ļ		1000	0	00:00:10	Errored	157,057	\$076	_	
7		-	Cathor					) and the	
Test 005		T	chield	10/0 9/			Coltra Longel	Nesuits	
wiremap		Type	Shield	NVP 36			Cable Lengt	h: 2m	11
		Z-Pair	UIP	12			Pair	Length (m)	33
	0	1			1		1-2	1	
	-	1			1		3-6	2	66
		1			1				
		1			1				
Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line Rate	100 Mb/s	
		Rate	Limit	Time	Sent	121,911	100%		
	0	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	121,911	100%		
	0	100	0	00:00:10	Frored	0	05		
			-	-		-			
Created: Janu	uary 21 2	015 13:38:45 P	M	23	IDEAL	NETWO	ORKS		Page 1 of

Le test0001 est celui d'un câble non blindé UTP 4 paires en 568B, de 2 mètres de long. Le test du schéma de câblage a échoué car la broche 7 est manquante et les tests de performance également car cette absence induit que le 1 Gbit/s ne passe pas. Cependant ce câble peut prendre en charge les débits de 10 et 100Mbit/s.

Le test0002 est celui d'un câble à 4 paires, de 2 mètres de long. Les tests de câblage et de données sont passés avec succès et le câble peut prendre en charge un débit de 10Mbit/s, de 100Mbit/s et de 1Gbit/s.

Le test0003 est celui d'un câble non blindé 4 paires en 568A, de 2 mètres de long avec les broches 1 et 2 inversées. Le test de câblage a donc échoué mais le test de performance est passé avec succès. Du fait que ce défaut de câblage n'est pas critique le câble peut prendre en charge un débit de 10Mbit/s, 100Mbit/s et 1Gbits.

Le test0004 est celui d'un câble non blindé 4 paires en 568A, de 2 mètres de long. Il a passé avec succès le test de câblage, mais a échoué au test de performance car des erreurs Ethernet ont été détectées. Il ne prendra pas en charge le débit de 1Gbit/s. Il peut prendre en charge, sans garantie aucune, un débit de 10 ou de 100Mbit/s.

Le test0005 est celui d'un câble non blindé UTP 2 paires en 568A, de 2 mètres de long. Il a passé avec succès le test du câblage et le test des données. Il prendra en charge un débit de 10Mbit/ et de 100Mbit/s.

Les rapports peuvent être transférés vers un Smartphone ou une tablette (hors Windows) et uniquement quand aucun test n'est en cours.

Pour activer le WI-Fi afin d'effectuer le transfert des résultats :

- Insérez la clé Wi-Fi dans le port USB du SignalTEK CT.
- À partir de l'écran d'accueil sélectionnez l'icône PROJETS.
- L'afficheur présentera une liste de projets. La connectivité Wi-Fi est indiquée par le changement de couleur, du gris vers le bleu, de la barre supérieure sur l'écran du SignalTEK CT :

2/5000	MyJob	22:13
	0000000	(
		M
		<u> </u>

Maintenant le SignalTEK CT est prêt pour le transfert sans fil des résultats.

Note.

Afin de réduire la consommation sur batterie, la connectivité Wi-Fi fonctionne uniquement les 5 premières minutes après la mise sous tension du testeur - et chaque fois que l'on retourne dans le menu PROJETS / DOSSIERS.

Pour télécharger des résultats vers un Smartphone Android™ :

- Téléchargez et ouvrez App à partir du magasin Google Play™.
- Insérez l'adaptateur Wi-Fi USB dans le port USB du SignalTEK CT
- Cherchez et connectez au SignalTEK CT. Le SSID sera de la forme "IDEALC-XXXXXX". Ceci peut être visualisé sur le SignalTEK sous l'écran CONFIG (SETUP) I RAPPORTS (REPORTS).
  - Vous serez invité à entrer le mot de passe Wi-Fi pour le SignalTEK CT si celui-ci a été modifié de la valeur par défaut. Vous pouvez changer le mot de passe dans CONFIGURATION / RAPPORTS. Assurez-vous que l'adaptateur Wi-Fi USB est désactivé (logo Wi-Fi en haut de l'écran : non présent) car dans le cas contraire, les changements ne serons pas autorisés.
- Une fois connecté l'App affichera sur le SignalTEK une liste de projets. Ces derniers peuvent être sélectionnés et téléchargés vers le Smartphone.
- Lorsque les résultats sont dans le Smartphone, ils peuvent ensuite être transférés par courrier électronique (email) ou d'autres mécanismes de partage.

Pour télécharger des résultats vers un iPhone® :

- Téléchargez et ouvrez App à partir de iTunes®.
- Insérez l'adaptateur Wi-Fi USB dans le port USB du SignalTEK CT.
- Cherchez et connectez au SignalTEK CT. Le SSID sera de la forme "IDEALC-XXXXXX". Ceci peut être visualisé sur le SignalTEK sous l'écran CONFIG (SETUP) I RAPPORTS (REPORTS).

- Vous serez invité à entrer le mot de passe Wi-Fi pour le SignalTEK CT si celui-ci a été modifié de la valeur par défaut. Vous pouvez changer le mot de passe dans CONFIGURATION / RAPPORTS. Assurez-vous que l'adaptateur Wi-Fi USB est désactivé (logo Wi-Fi en haut de l'écran : non présent) car dans le cas contraire les changements ne seront pas autorisées.
- Une fois connecté l'App affichera sur le SignalTEK une liste de projets. Ces derniers peuvent être sélectionnés et téléchargés vers l'iphone.

Lorsque les résultats sont dans l'iphone, ils peuvent ensuite être transférés par courrier électronique (email) ou d'autres mécanismes de partage.

# Cette page est laissée intentionnellement blanche pour des notes :



# SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung des SignalTEK CT stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen ergreifen, um die Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr zu reduzieren. Dazu gehören:

- Beim Anschließen an eine Leitung ist besondere Vorsicht angebracht, da Hochspannung vorliegen kann, so dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Den Tester nicht während eines Gewitters verwenden es besteht eine geringe Blitzschlaggefahr.
- Nur den mit Ihrem SignalTEK CT gelieferten Netzstromadapter verwenden.

#### DAS TELEKOMMUNIKATIONSNETZ NICHT MIT EINEM DER TESTERANSCHLÜSSE VERBINDEN

#### EINFÜHRUNG

Die umfassende Prüfung installierter Datenkabel ist aus den folgenden Gründen so wichtig:

- Als Nachweis, dass die Kabel Ethernet-Datenverkehr fehlerfrei und gemäß Ethernet-Standards bewältigen können
  - Als Nachweis, dass die Kabel korrekt angeschlossen sind
  - Um Produktrückrufe auf ein Minimum zu beschränken

Zum Erreichen dieses Qualitätsstandards müssen zwei Prüfungen durchgeführt werden:

- Ein Datentest, der Ethernet-Datenverkehr durch das Kabel schickt und prüft, ob die Leistung dem Standard IEEE 802.3ab entspricht
- Ein Verdrahtungstest, der prüft, ob die Verdrahtung fehlerfrei ist

Das SignalTEK CT ist ein Gerät zur Prüfung der Datenübertragung über Kabel. Sie können damit:

- Auf einen Tastendruck beide erforderlichen Tests automatisch durchführen, die Kabellänge messen und die Ergebnisse speichern
- Die Ergebnisse betrachten, Fehler erkennen und bei Bedarf nach Reparaturen eine erneute Prüfung durchführen
- Einen Bericht erstellen, der nachweist, dass die geprüften Kabel für den jeweiligen Zweck geeignet sind und die schriftlich dokumentierte Länge haben

# TESTPRINZIP

Ein gängiges Verfahren zur Prüfung und Dokumentation von Kabeln in einer Anlage sieht wie folgt aus:

- 1. Die Angaben zum Techniker, der die Prüfung durchführt, sowie das Firmenlogo falls erforderlich für den Abschlussbericht im Prüfgerät eingeben
- 2. Die Angaben zum Job einschließlich ggf. die Angaben zum Kunden und bei Bedarf die Kabelkategorie für den Abschlussbericht in das Prüfgerät eingeben.
- 3. Für jedes zu prüfende Kabel:
  - a. Das SignalTEK CT Prüfgerät an ein Kabelende anschließen
  - b. Die SignalTEK CT Endgerät an das andere Kabelende anschließen
  - c. Die gelbe Autotest-Taste an einem der Geräte drücken
  - d. Warten, bis die beiden Prüfungen abgeschlossen sind (insgesamt ca. 20 Sek.)
  - e. Schritte (a) bis (d) für das nächste Kabel wiederholen
- 4. Nach erfolgter Prüfung aller Kabel:
  - a. (Optional) Ergebnisse prüfen, defekte Kabel reparieren und erneut prüfen
  - b. USB-Speicherstick in das Prüfgerät einstecken
  - c. Ausführlichen oder zusammenfassenden Bericht für den Kunden speichern



# AUSGANGSDISPLAY

Das Ausgangsdisplay erscheint nach Einschalten des Geräts. (Um von einem Menü zum Ausgangsdisplay zurückzukehren, mehrmals Esc drücken, bis das Ausgangsdisplay wieder eingeblendet wird.)

Wenn das Symbol für die Fernbedienung eingeblendet wird und anzeigt, dass die beiden Geräte über das zu prüfende Kabel miteinander verbunden sind, drücken Sie an einem Endgerät die Autotest-Taste, um die Prüfungen zu starten.



#### SETUP



SYSTEM wählen, um das System-Setup aufzurufen:



Brzep Details zum Prüftechniker und der Firma zur Aufnahme in den Bericht eingeben

Menüsprache wählen

Einstellungen für Auto Aus, Displaybeleuchtung, Längeneinheiten, Datums- und Uhrzeitformat eingeben

Datum und Uhrzeit für die Berichte eingeben

Software aktualisieren. Alle Einstellungen und Ergebnisse werden gelöscht. Daten zunächst auf USB-Stick speichern.



10

Angaben zum System

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Alle Einstellungen und Ergebnisse werden gelöscht. Daten zunächst auf USB-Stick speichern.



Angepasst Eigenen NVP 🥁

erwenden Eigener NVP 70

Split Pair

Kreuzung

rlaubt

Einstellungen für die Prüfungen ändern:

Angepasst		01:00	1
Kabel Typ	Angepa	asst 🗳	
Schirmtyp	UTP/ST	Р 🍙 🗾	]
Display Einstellung	568B	• \.	
Kabel Name	Ca	ble1	
MEHR AN	1 2 3 4 5 6 6 7 6 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		
			1

ANWEND

#### Kabeltyp

Cat 3 ,Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und 7A, Cat 8, USOC8 1Pair, USOC8 2Pair, USOC8 3Pair, USOC8 4Pair, ETH 1236, ETH 1278, PROFINET 4W, KOAX RGxx, ISDN BRI, DB, kundenspezifisch

#### **Schirmtyp**

Auswirkung des Schirms auf den Verdrahtungstest auswählen:

- UTP der Verdrahtungstest ist nur erfolgreich, wenn kein Kabelschirm angeschlossen ist
- STP der Verdrahtungstest ist nur erfolgreich, wenn der Kabelschirm angeschlossen ist
- UTP/STP der Schirm hat keinen Einfluss auf das Ergebnis des Verdrahtungstests

#### **Display-Einstellung**

Keine, 568A: Farbschema, 568B: Farbschema, USOC: Farbschema und Pin-Belegung, TERA: Farbschema und Pin-Belegung

# Angepasst

- NVP (Ausbreitungsnenngeschwindigkeit). Die präzise Längenmessung ist abhängig von der korrekten Einstellung der Ausbreitungsnenngeschwindigkeit (NVP) des zu prüfenden Kabels. Eigenen NVP verwenden: Erlaubt die Nutzung eines eigenen NVP mit Eingabe des Wertes.
- Split Pair: Aktivieren oder deaktivieren
- Kreuzung erlaubt: Aktivieren oder deaktivieren

SignalTEK CT kann in Verbindung mit einer kompatiblen Tonsonde (erhältlich von IDEAL) zur Identifizierung und Verfolgung von Kabeln eingesetzt werden. SignalTEK CT kann verschiedene Tontypen auf verschiedenen Stiftkombinationen erzeugen. Die Wahl des Tontyps und der Stiftverbindung wird am besten durch Ausprobieren ermittelt, um die besten Ergebnisse für einene spezifischen Sondentyp und in einer bestimmten Kabelsituation zu erzielen.



Den erforderlichen Berichtsstil wählen:

- Format
  - PDF für Grafiken, die mit einem PDF-Viewer betrachtet oder gedruckt 0 werden können
  - CSV für Berichte, die in einer Tabellenkalkulation geöffnet und bearbeitet 0 werden können
- Größe
  - VOLL, mit allen Details (größere Datei, Upload dauert länger) 0
  - ZUSAMMENFASS. (kleinere Datei, Upload ist schneller) 0

Bei Bedarf wird auch die Längenmessung in die Berichte aufgenommen

156840.04

SignalTEK CT

De

# DATENTESTMENÜ

Wenn mehr Details zum Datentest benötigt werden, kann das Datenmenü angezeigt werden. Dazu das Datentestsymbol im Ausgangsdisplay markieren. Dann Enter drücken.



Mögliche Ursachen für fehlgeschlagene Datentests:

- Kabel zu lang. Gemäß Ethernet-Standard darf ein Kabel bei 1Gb/s maximal 100 m lang sein. Längere Kabel können fehlerfrei funktionieren, sie sind aber u. U. unzuverlässig. Auch kürzere Kabel können Fehler verursachen und der Datentest kann fehlschlagen, wenn weitere Fehler vorliegen. Wenn der Datentest fehlschlägt, die Kabellänge überprüfen (sie wird im Ausgangsdisplay und im Verdrahtungsergebnis angezeigt). Wenn das Kabel länger als 100 m ist, sollte es durch ein kürzeres Kabel ausgewechselt werden.
- Kabelverdrillung. Für optimale Performance muss die Verdrillung der einzelnen Kabelpaare bis zur Klemme geführt werden. So wird eine Überlagerung vermieden, die sich negativ auf die Datenperformance auswirken kann. Eine mangelhafte Verdrillung wird nicht als Verdrahtungsfehler angezeigt. Wenn der Datentest fehlschlägt, sollten die Klemmen überprüft und neu abgeschlossen werden, wenn die Verdrillung nicht dem Standard entspricht.
- Mangelhafte Kabelqualität. Einige Kabelmarken können zu einer schlechteren Datenleistung und Datenfehlern - vor allem bei längeren Kabeln - führen. Wenn der Datentest fehlschlägt, der Verdrahtungstest aber bestanden ist und das Kabel eine Länge von fast 100 m hat, sollte die Kabelqualität überprüft werden.
- **Split Pairs**. Split Pairs können zu Datenfehlern oder einem vollständigen Ausfall des Kabels bei der Übertragung von Ethernet-Datenverkehr führen. Lange Kabel ohne Split Pairs, die an ein kürzeres Kabel mit Split Pairs angeschlossen werden, führen möglicherweise nicht zur Anzeige eines Verdrahtungsfehlers, sie können aber Datenfehler verursachen und einen misslungenen Datentest bewirken.

Datenfehler können auch dann auftreten, wenn die Verdrahtung anzeigt, dass das Kabel korrekt abgeschlossen ist. Aus diesem Grund sind der Daten- und der Verdrahtungstest sehr wichtig um nachzuweisen, dass das Kabel allen erforderlichen Qualitätsstandards entspricht.

27

# VERDRAHTUNGSTESTMENÜ

Wenn mehr Details zum Verdrahtungstest benötigt werden, kann das Verdrahtungsmenü angezeigt werden. Dazu das Verdrahtungstestsymbol im Ausgangsdisplay markieren. Dann Enter drücken.

#### Zusammenfassung

Zeigt den Teststatus oder das Testergebnis. In diesem Beispiel sind die Stifte 1 und 2 vertauscht, so dass der Fehler "Falsch belegtes Kabel" vorliegt. Da Ethernet einen solchen Fehler toleriert, ist der Datentest in diesem Fall bestanden. Aus diesem Grund sind der Daten- und der Verdrahtungstest sehr wichtig um nachzuweisen, dass das Kabel allen erforderlichen Qualitätsstandards entspricht.



**Ein Split Pair** ist ein Verdrahtungsfehler, bei dem jeder Stift an den korrekten Stift am anderen Kabelende angeschlossen ist, die Stiftpaare aber mit Drähten verschiedener verdrillter Drahtpaare verbunden sind. Split Pairs können zu einer Überlagerung und Datenausfall führen, sie werden von einfachen Verdrahtungstestern aber nicht als Fehler gemeldet. Der verbesserte Verdrahtungstester im SignalTEK CT kann Split Pairs identifizieren, die einige andere Verdrahtungstester nicht feststellen können. Split Pairs können mit einem einfachen Verdrahtungsfehler beginnen. Im Beispiel unten sind die Stifte 3 und 4 an einem Kabelende vertauscht:



Wenn der Fehler am fehlerhaften Kabelende ausgebessert wird, ist der Fehler behoben:



Dieses Kabel kann zu Ethernet-Datenfehlern führen und dadurch das Fehlschlagen des SignalTEK CT Datentests verursachen.

#### JOBS

Die Prüfergebnisse können in Ordnern ("Jobs") abgelegt werden. Es können maximal 5000 Ergebnisse gespeichert werden, jeweils bestehend aus dem Daten- und dem Verdrahtungstestergebnis, aufgeteilt in maximal 50 Jobs. Jobs können vom Prüfgerät auf einen USB-Stick geladen werden. Dies sollte regelmäßig geschehen, um Datenverlust zu vermeiden.

Nach einem Werks-Reset wird ein Standardjob – "MyJob" erstellt. Um die Bezeichnung des Jobs zu ändern, im Ausgangsdisplay F1 (JOBS) gefolgt von F1 (EDIT) drücken. Jobname und bis zu 8 Datenfelder können bearbeitet werden. Dazu das entsprechende Feld mit den Cursortasten wählen und ENTER drücken. Leertasten sind in Jobnamen nicht zulässig und werden automatisch in einen Unterstrich verwandelt. Wenn alle notwendigen Angaben eingegeben sind, F2 (ANWEND) drücken. Die Daten werden eingefügt, wenn der Job auf den USB-Stick hochgeladen wird.

Um einen weiteren Job zu erstellen, drücken Sie F1 (JOBS) im Ausgangsdisplay, gefolgt von F2 (OPTION). NEU wählen und die Eingabetaste (ENTER) drücken. Den neuen Jobnamen eingeben. Die Datenfelder werden automatisch vom letzten Job kopiert und können bei Bedarf geändert werden.

Den Job wählen, der als aktueller Job verwendet werden soll. Dazu mit den Cursortasten im Ausgangsdisplay das Job-Auswahlfeld markieren, die Eingabetaste (ENTER) drücken und den erforderlichen Job wählen.

Im Ausgangsdisplay "Auto Sichern" wählen. Es kann eingestellt werden, dass die Ergebnisse automatisch, manuell oder nur bei bestandenem Test gespeichert werden.

Bei der ersten Ausführung eines Tests mit neuem oder leerem Job kann das Ergebnis auch dann manuell gespeichert werden, wenn Auto Sichern aktiviert ist. So kann das Format des Ergebnisnamens angepasst und für alle weiteren Ergebnisse verwendet werden. Zum ändern des Ergebnisnamens das Ergebnisfeld markieren. Mit den Cursortasten Nach oben/unten kann dann die Ergebnisnummer oder eine andere Zahl im Ergebnisnamen geändert werden. Oder die Eingabetaste drücken, um den Ergebnisnamen zu bearbeiten. Spätere Prüfungen übernehmen das Format für den Ergebnisnamen, erhöhen aber die Ergebnisnummer beim Speichern des Ergebnisses. Wenn der erste Ergebnisname beispielsweise "Cable0123" ist, wird das nächste Ergebnis automatisch als "Cable0124" gespeichert usw.

Zum Betrachten der gespeicherten Ergebnisse im Ausgangsdisplay F1 (JOBS) drücken. Die Jobliste wird angezeigt. Mit den Cursortasten den benötigten Job ansteuern, dann die Eingabetaste drücken, um die Ergebnisliste für den ausgewählten Job aufzurufen. Mit den Cursortasten das benötigte Ergebnis ansteuern, dann die Eingabetaste drücken, um die Verdrahtungs- und Datentestinformationen für den ausgewählten Job aufzurufen. F1 (UMNENNEN) drücken, um den Namen des ausgewählten Geräts zu bearbeiten. F2 (LÖSCHEN) drücken, um das ausgewählte Ergebnis zu löschen. F3 drücken, um ALLE Ergebnisse, nur PASS-Ergebnisse oder nur FAIL-Ergebnisse anzuzeigen.

Wenn ein Kabel erneut geprüft werden muss (beispielsweise, weil der letzte Test fehlgeschlagen war, das Kabel aber inzwischen repariert wurde), wählen Sie mit den Cursortasten das entsprechende Ergebnis in der Ergebnisliste. Die Eingabetaste (ENTER) gefolgt von F1 (RETEST) drücken. Dadurch wird wieder das Ausgangsdisplay aufgerufen, es wird ein neuer Kabeltest durchgeführt und das Ergebnis automatisch mit dem ausgewählten Namen gespeichert. Das alte Ergebnis wird überschrieben.

Nach Abschluss eines Jobs kann er vom Prüfgerät auf einen USB-Stick geladen werden. Den benötigten Job in der Jobliste wählen und dann F3 (AUF USB) drücken. Den benötigten Berichtsstil gefolgt von F1 (BESTÄTIGEN) drücken. Einen USB-Stick einstecken und die Eingabetaste drücken. Dadurch wird der Job nicht aus dem Prüfgerät entfernt – er wird nur auf den USB-Stick kopiert. Bei Bedarf können später weitere Ergebnisse hinzugefügt werden. Alternativ können alle Jobs gleichzeitig hochgeladen werden. Dazu F2 (OPTION) im Jobmenü drücken, gefolgt von ALLE AUF USB im Optionsmenü. In diesem Menü können auch alle gespeicherten Jobs gelöscht werden.

# REPORT

Berichte sind sehr wichtig. Sie weisen nach, dass die geprüften Kabel für den jeweiligen Zweck geeignet sind und die schriftlich dokumentierte Länge haben. Zur Wahl des erforderlichen Berichtstyps im Ausgangsdisplay F3 (SETUP) und dann REPORT drücken.

Wenn Sie Ihr eigenes Logo in die PDF-Berichte aufnehmen möchten, im Ausgangsdisplay F3 (SETUP) / SYSTEM / BESITZER / F1 (LOGO) wählen. Einen USB-Stick mit einer Bilddatei mit dem Namen logo.png und einer Auflösung von maximal 250 x 160 Pixel einstecken.

Job Nam	e: CUSTOM_TES	TS.job	(	Owner: Alan K	ieene		Te	st Summary	FAIL
Info	1: Site 1		Con	npany: IDEAL	Networks				
Info	2: Building 2		Add	ress 1: Stoker	nchurch House				
Info	Info 3: Floor 3			Address 2: Oxford Road				0	01606-90008
Info	Info 4: Room 4			City: Stokenchurch House					
Info	5: Cabinet 5			State: Bucks			0-5	ning	1.000
Info	6: Panel 6		ZIP: HP14 3SX				11 1	100	-
Info	7: Row 7		Country: UK			_	le le le	121 3	
Info	Info 9: Port 9			one 1: +44(0)	1494 486470	_		15/	
	0110100			ione in mailo	1101110			201	0.00
			PE	ione 2: ±44(0)	7887 924857				
			PI	ione 2; +44(0)	7887 924857			~	
be cables indicated	below have been to	ested for wirin	Pr	a performance a	7887 924857	FFF 802 Sab Ft	hernet Standard		
he cables indicated	below have been te	ested for wiring	Pr integrity and dat	a performance a	7887 924857 according to the l	EEE 802.3ab Et	hernet Standard	~	
The cables indicated	below have been te	ested for wiring	Presently and data	a performance a	7887 924857 according to the I	EEE 802.3ab Et	hernet Standard Total length of	cable tested	808 m
The cables indicated	below have been te Date	Time	Present of the second second	a performance a	7887 924857	EEE 802.3ab Et	hernet Standard Total length of	cable tested	808 m
The cables indicated Test Name	Date	Time	Printegrity and data	a performance a	7887 924857 according to the I Data Test	EEE 802.3ab Et	hernet Standard Total length of 100 Mb/s	cable tested	808 m
The cables indicated Fest Name Fest 001	Date dd/mm/yyyy	Time hh:mm:ss	Printegrity and dat	a performance a Wiremap	Data Test	EEE 802.3ab Et 10 Mb/s	hernet Standard Total length of 100 Mb/s	cable tested	808 m
The cables indicated Fest Name Fest 001 Fest 002	Date dd/mm/yyyy 18/02/2015	Time hh:mm:ss 13:12:11 14:12:11	Printegrity and dat	wiremap	Data Test	EEE 802.3ab Et	hernet Standard Total length of 100 Mb/s	cable tested	808 m
he cables indicated	Date dd/mm/yyyy 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	Time hh:mm:ss 13:12:11 14:12:11 15:12:11	Pairs Setup 4 4 4	wiremap	Data Test	10 Mb/s	hernet Standard Total length of 100 Mb/s	cable tested	808 m Length (m) 2 2 2
The cables indicated Test Vame Test 001 Test 002 Test 003 Test 004 Est 004 Est 004	Date dd/mm/yyyy 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	Time hh:mm:ss 13:12:11 14:12:11 15:12:11 16:12:11	Pairs Setup 4 4 4	Wiremap	Data Test	10 Mb/s	hernet Standard Total length of 100 Mb/s	cable tested	808 m Length (m) 2 2 2 2
The cables indicated Test Name Test 001 Est 002 Est 003 Est 004 Est 005 Est 00	Date dd/mm/yyyy 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	Time hh:mm:ss 13:12:11 14:12:11 15:12:11 16:12:11 17:12:11	Pairs Setup 4 4 4 2	Wiremap	Data Test	10 Mb/s	Total length of	i cable tested	808 m Length (m) 2 2 2 2 2 2 2

Wenn Sie Ihre Angaben in die Berichte aufnehmen möchten, im Ausgangsdisplay F3 (SETUP) / SYSTEM / BESITZER wählen.

Um Job-Details in Berichte aufzunehmen, im Ausgangsdisplay F1 (JOBS) / F1 (EDIT) oder F2 (OPTION) / NEU wählen.

Es stehen 3 Berichte zur Auswahl:

Der Überblick listet eine Zusammenfassung aller Tests in einem Job auf. Der Kurz-Bericht führt alle Angaben zu den einzelnen Tests an. Der Voll-Øericht kombiniert den Überblick und den Kurz-Bericht in einem Dokument.

	EAL	IETWOR	KS		IDEAL	Netwo	orks Sigr	alTEK	CT Test Report
Test 001		1	Setun				8	eulte	
Miles and a		T	Chinese	NB/D 9/	Harry Die The Own		Cable Length:	200	1
wiremap		A Duit DODA	Jineid	72	and the topological		Coole congen	Langeth (m)	2 2
	600	4-Pair 306A	UIP	12			Pair	Length (m)	3
	6						1-2	1	55
							3-6	2	6 6 7
							4-5	2	88
							7-8	1	
Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line Rate:	100 Mb/s	
		Bate	Limit	Time	Sent	123,456	100%		
	63	(10)	(Eramar)	(bb:mm:re)	Persiant	172.456	1008		
	-	(mb) sj	(manies)	(memors)	Neceweu	123,400	100/6		
		1000	0	00:00:10	Errored	0	0%		)
		-			-				
Test 002			Setup				Re	sults	
Wiremap	-	Туре	Shield	NVP %			Cable Length:	2m	1
	${}$	4-Pair 568A	UTP	72			Pair	Length (m)	33
							1-2	1	1
							3-6	2	66
							4.5	-	7
									0
							7-8	1	
Cable		Line	Error	Test	Frames		Line Rate:	1000 Mb/s	
		Rate	Limit	Time	Sent	456,789	100%		
	I A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	456,789	100%		
		1000	0	00:00:10	Errored	0	0%		
Test 003			Setup				Re	sults	
Wireman		Type	Shield	NVP %	Near Pin 1 conner	died to Far Pin 2	Cable Length:	2m	
wiremap	(00)	1 0-1- 5 5 0 4	LITTO	77			Dair	Length (m)	1
	8	4-Pair 306A	UIP	12	Near Pin 2 conner	CORD TO HER PIR 3	rei	centre (m)	33
							1-2	1	4 4
							3-6	2	66
							4-5	2	7
							7-8	1	0
Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line Rate:	1000 Mb/s	
	_	Rate	Limit	Time	Sent	456,789	100%		
	0	(1.0. (-)	(Eramar)	(bb:mm:re)	Received	456,700	1008		
	-	(INID/S)	(manes)	(menness)	neceweu	400,700	20076		
		1000	0	00:00:10	Errored	0	076		
T									
Test 004		-	6						
		_	Setup				R	sults	
Wiremap		Туре	Setup Shield	NVP %			Re Cable Length:	zm	
Wiremap		Type 4-Pair 568A	Setup Shield UTP	NVP % 72			Re Cable Length: Pair	esults 2m Length (m)	1 2 3 3
Wiremap		Type 4-Pair 568A	Setup Shield UTP	NVP % 72			Re Cable Length: Pair 1-2	esults 2m Length (m) 1	1
Wiremap	0	Type 4-Pair 568A	Setup Shield UTP	NVP % 72			Re Cable Length: Pair 1-2 3-6	esults 2m Length (m) 1 2	
Wiremap	0	Type 4-Pair 568A	Setup Shield UTP	NVP % 72			Re Cable Length: Pair 1-2 3-6 4-5	esults 2m Length (m) 1 2 2	
Wiremap	Ø	Type 4-Pair 568A	Setup Shield UTP	NVP % 72			Re Cable Length: Pair 1-2 3-6 4-5 7-8	sults 2m Length (m) 1 2 2	1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Wiremap Cable Date	Ø	Type 4-Pair 568A	Setup Shield UTP	NVP % 72			Re Cable Length: Pair 1-2 3-6 4-5 7-8	sults 2m Length (m) 1 2 2 1	1
Wiremap Cable Data	Ø	Type 4-Pair 568A Line	Setup Shield UTP Error	NVP % 72 Test	Frames		Re Cable Length: Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 Line Rate:	esults 2m Length (m) 1 2 2 1 1000 Mb/s	12000000000000000000000000000000000000
Wiremap Cable Data	0	Type 4-Pair 568A Line Rate	Setup Shield UTP Error Limit	NVP % 72 Test Time	Frames	436,729	R Cable Length: Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 Line Rate: 100%	zm Length (m) 1 2 2 1 1000 Mb/s	1
Wiremap Cable Data	0	Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s)	Setup Shield UTP Error Limit (Frames)	NVP % 72 Test Time (hh:mm:ss)	Frames Sent Received	456,789 319,752	Re Cable Length: Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 Line Rate: 100% 70%	esults 2m Length (m) 1 2 2 1 1 1000 Ma/s	
Wiremap Cable Data	0	Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000	Setup Shield UTP Error Limit (Frames) 0	NVP % 72 Test Time (ht:mm:ss) 00:00:10	Frames Sent Received Errored	436,789 319,752 137,037	R Cable Length: Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 Line Rate: 100% 30%	esults 2m Length (m) 1 2 2 1 1 1000 Mb/s	
Wiremap Cable Data	0	Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000	Setup Shield UTP Error Limit (Frames) 0	NVP % 72 Test Time (hh:mm:ss) 00:00:10	Frames Sent Received Errored	456,789 319,752 137,037	R Cable Length: Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 Line Rate: 100% 70% 30%	sults 2m Length (m) 1 2 2 1 1000 Ma/s	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiremap Cable Data	0	Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000	Setup Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Setup	NVP % 72 Test Time (hh:mm:ss) 00:00:10	Frames Sent Received Errored	436,789 319,752 137,037	R           Cable Length:           Pair           1-2           3-6           4-5           7-8           Line Rate:           100%           70%           30%	esults 2m Length (m) 1 2 2 1 1000 Ma/s esults	1
Wiremap Cable Data Test 005 Wiremap	0	Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000	Setup Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Setup Shield	NVP % 72 Test Time (hh:mm:ss) 00:00:10	Frames Sent Received Errored	456,789 319,752 137,037	Ri           Cable Length:           Pair           1-2           3-6           4-5           7-8           Line Rate:           100%           70%           30%	sults 2m Length (m) 1 2 1 1 1000 Mb/s sults 2m	
Wiremap Cable Data <u>Test 005</u> Wiremap	0	Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000 Type 2-Pair	Setup Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Shield UTP	NVP % 72 Test Time (ht:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72	Frames Sent Received Errored	436,789 319,752 137,037	R           Cable Length:           Pair           1-2           3-6           4-5           Une Rate:           100%           70%           30%           Re           Cable Length:           Pair	sults 2m Length (m) 1 2 2 1 <b>1000</b> Ma/s sults 2m Length (m <sup>1</sup>	
Wiremap Cable Data <u>Test 005</u> Wiremap	0	Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000 Type 2-Pair	Setup Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Setup Shield UTP	NVP % 72 Test Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72	Frames Sent Received Errored	436,789 319,752 137,037	Ri           Cable Length:           Pair           1-2           3-6           4-5           Line Rate:           100%           30%           Cable Length:           Cable Length:           Pair	suits 2m Length (m) 1 2 1 1 1000 Ma/s suits 2m Length (m) 1 Length (m)	
Wiremap Cable Data Test 005 Wiremap	0	Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000 Type 2-Pair	Setup Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Shield UTP	NVP % 72 Test Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72	Frames Sent Received Errored	456,789 319,732 137,037	Ri           Cable Length:           Pair           1-2           3-6           4-5           Uine Rate:           100%           20%           Reference           Cable Length:           Pair           1-2	sults 2m Length (m) 1 2 2 1 1 1000 Mb/s 2 2 1 1000 Mb/s 2 2 2 2 1 Length (m) 1 2	
Wiremap Cable Data <u>Test 005</u> Wiremap	0	Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000 Type 2-Pair	Setup Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Shield UTP	NVP % 72 Test Time (htcmm:ss) 00:00:10 NVP % 72	Frames Sent Received Errored	456,789 319,732 137,037	Ri           Cable Length:           Pair           1-2           3-6           4-5           7-8           Line Rate:           100%           70%           30%           R           Cable Length:           Pair           1-2           3-6	sults 2m Length (m) 1 2 2 1 (000 Mb/s (000 Mb/s c unstruction 2 2 m Length (m) 1 2 2	
Wiremap Cable Data <u>Test 005</u> Wiremap	0	Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 10/s) 10/s 2-Pair	Setup Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Setup Shield UTP	NVP % 72 Test Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72	Frames Sent Received Errored	456,789 319,752 137,037	R           Cable Length:           Pair           1-2           3-6           4-3           7-8           Line Rate:           100%           70%           30%           Reflexition           Cable Length:           Pair           1-2           3-6	sults 2m Length (m) 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Wiremsp Cable Data <u>Test 005</u> Wiremsp	0	Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000 Type 2-Pair	Setup Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Shield UTP	NVP % 72 Test Time (htmm:ss) 00:00:10 NVP % 72	Frames Sent Received Errored	456,789 319,752 137,037	R           Cable Length:           Pair           1-2           3-6           4-5           7-8           Line Rate:           100%           70%           30%           70%           30%           70%           30%           70%           30%           70%           30%           70%           30%           70%           30%           70%           30%           70%           30%           70%           30%           70%           30%	sults 2m Length (m) 1 2 2 1 1 (0000 Mb/s 2 1 (0000 Mb/s 2 2m Length (m) 1 2	
Wiremap Cable Data <u>Test 005</u> Wiremap Cable Data	0	Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 10/00 Type 2-Pair Line	Setup Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Shield UTP Error	NVP % 72 Test Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72 Test	Frames Sent Errored Frames	456,789 319,732 137,037	R           Cable Length:           1-2           3-6           4-5           7-8           Line Rate:           100%           30%           R           Cable Length:           Pair           1-2           3-6           Line Rate:           Line Rate:	sults 2m Length (m) 1 2 1 10000 Mb/s tsults 2m Length (m) 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Wiremsp Cable Data <u>Test 005</u> Wiremsp Cable Data	0	Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000 Type 2-Pair Line Rate	Setup Shield UTP Error Limit (frames) 0 Shield UTP Error Limit	NVP % 72 Test Time (httmm::s) 00:00:10 00:00:10 NVP % 72 Test Time	Frames Sent Received Errored	456,729 319,732 137,037 121,911	R           Cable Length:           Pair           1-2           3-6           4-5           7-8           Line Rate:           100%           30%           Cable Length:           Pair           3-6           Line Rate:           100%           30%	sults 2m Length (m) 1 2 2 1 (1000 Ma/s 2 1 2 2 1000 Mb/s	
Wiremap Cable Data <u>Test 005</u> Wiremap Cable Data	0	Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000 Type 2-Pair Line Rate Rate (Mb/s)	Setup Shield UTP Error Limit ((Frames) 0 Shield UTP Error Limit (Frames)	NVP % 72 Test Time (hhrmm:s) 00:0010 NVP % 72 Test Time (hhrmm:s)	Frames Sent Received Errored	456,789 319,732 137,037 121,911 121,911	R           Cable Length:           Pair           1-2           3-6           4-7           20%           20%           20%           20%           20%           20%           20%           20%           20%           20%           20%           20%           20%           20%           Line Rete:           100%           Line Rete:           100%	sults 2m Length (m) 1 2 2 1 1 10000 Mb/s 2 2m Length (m) 1 2 2 1000 Mb/s	
Wiremap Cable Data <u>Test 005</u> Wiremap Cable Data	0 0 0	Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000 Type 2-Pair Line Rate (Mb/s)s) 1000	Setup Shield UTP Error (Frames) 0 Shield UTP Error Limit (Frames) 0	NVP % 72 Test Time (htmm::s) 00:00:10 NVP % 72 Test Time (htmm::s)	Frames Sent Received Errored	456,729 319,752 137,037 121,911 121,911	R           Cable Length:           Pair           1-2           3-6           4-5           2-6           4-7           2-7-8           Line Rate:           30%           Pair           1-2           3-6           Line Rate:           Line Rate:           100%           -0%	sults 2m Length (m) 1 2 2 1 1 (000 Mo/s 2 2m Length (m) 1 2 2 (000 Mb/s	
Wiremap Cable Data <u>Test 005</u> Wiremap Cable Data	0 0 0 0	Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000 Type 2-Pair Line Rate (Mb/s) 100	Setup Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Setup Shield UTP Error Limit (Frames) 0	NVP % 72 Test Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72 Test Time (hh:mm:ss) 00:00:10	Frames Sent Received Errored Frames Sent Received Errored	456,789 319,732 137,037 121,911 121,911 0	R           Cable Length:           Pair           1-2           3-6           4-5           200%           20%           20%           20%           20%           20%           20%           20%           20%           Line Rate:           100%           20%           Line Rate:           100%           00%	sults 2m Length (m) 1 2 1 1 2000 Ma/s constant 2m Length (m) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

Test0001 betrifft ein 4-paariges 568B UTP-Kabel von 2 Metern Länge. Der Verdrahtungstest wurde nicht bestanden, weil Pin 7 fehlt. Der Datentest wurde nicht bestanden, weil 1 Gbit/s nicht unterstützt werden. 10 Mbit/s und 100 Mbit/s werden allerdings erreicht..

Test0002 betrifft ein 4-paariges Kabel von 2 Metern Länge. Es hat den Verdrahtungstest und den Daten-Test bestanden und unterstützt 10 Mbit/s, 100 Mbit/s und 1 Gbit/s.

Test0003 betrifft ein 4-paariges 568A UTP-Kabel von 2 Metern Länge, bei dem die Pins 1 und 2 vertauscht wurden. Der Verdrahtungstest wurde nicht bestanden. Der Daten-Test ergab keinen Fehler. Da der Verdrahtungsfehler nicht kritisch ist, kann das Kabel 10 Mbit/s, 100 Mbit/s und 1 Gbit/s unterstützen.

Test0004 betrifft ein 4-paariges 568A UTP-Kabel von 2 Metern Länge. Der Verdrahtungstest wurde bestanden, der Daten-Test jedoch nicht, weil Ethernet-Fehler erkannt wurden. Dieses Kabel unterstützt keine Datenrate von 1 Gbit/s. Möglicherweise erlaubt es Übertragungen bei 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s. Das kann aber nicht garantiert werden.

Test0005 betrifft ein 2-paariges 568A UTP-Kabel von 2 Metern Länge. Der Verdrahtungstest und der Daten-Test wurden bestanden. Das Kabel unterstützt 10 Mbit/s und 100 Mbit/s.

Berichte können erstellt und (wenn keine Tests laufen) auf ein Smartphone übertragen werden.

Zum Aktivieren der Wi-Fi-Funktion (WLAN) für die Ergebnisübertragung:

- Stecken Sie den Wi-Fi-Dongle in den USB-Port des SignalTEK CT.
- Wählen Sie im Ausgangsdisplay das Symbol JOBS.
- Im Display wird die Jobliste angezeigt. Die Wi-Fi-Verbindung wird dadurch angezeigt, dass die Farbe der oberen Leiste im Display des SignalTEK CT von Grün auf Blau wechselt:

2/5000	MyJob	22:13
1.1		(00)
		•

Jetzt ist das SignalTEK CT bereit zum Übertragen der Ergebnisse über die WLAN-Verbindung.

# De

Hinweis:

Um Strom zu sparen, wird der WLAN-Dongle nach dem einschalten des Gerätes und dem Öffnen des JOBS-Menue für fünf Minuten aktiviert.

Zum Herunterladen von Ergebnissen auf ein Android<sup>™</sup>-Smartphone:

- Laden Sie sich die App aus dem Google Play™ Store herunter. Öffnen Sie die App.
- Stecken Sie den USB-WLAN-Adapter in den USB-Anschluss des SignalTEK CT.
- Lassen Sie das SignalTEK CT suchen und stellen Sie die Verbindung zu dem Tester her. Die SSID hat das Format "IDEALC-XXXXXX". Sie finden die SSID im SignalTEK CT im Menü SETUP | BERICHTE.
- Wenn das Standardpasswort geändert wurde, werden Sie aufgefordert, das WiFi-Passwort des SignalTEK CT einzugeben. Das Passwort können Sie im Menü SETUP / BERICHTE ändern. Vergewissern Sie sich, dass der USB-WLAN-Adapter nicht eingeschaltet ist, d. h. die Leiste am oberen Bildschirmrand darf nicht blau leuchten. Bei aktivierter WLAN-Verbindung kann das Passwort nicht geändert werden.
- Nach dem Verbindungsaufbau zeigt die App eine Liste der auf dem SignalTEK CT vorhandenen Jobs an. Diese können Sie auswählen und auf das Smartphone übertragen.
- Vom Smartphone können die Jobs dann per E-Mail oder über eine andere Übertragungsfunktion weitergeleitet werden.

Zum Herunterladen von Ergebnissen auf ein iPhone®-Smartphone:

- Laden Sie sich die App von iTunes<sup>®</sup> herunter. Öffnen Sie die App.
- Stecken Sie den USB-WLAN-Adapter in den USB-Anschluss des SignalTEK CT.
- Lassen Sie das SignalTEK CT suchen und stellen Sie die Verbindung zu dem Tester her. Die SSID hat das Format "IDEALC-XXXXXX". Sie finden die SSID im SignalTEK CT im Menü SETUP | BERICHTE.

- Wenn das Standardpasswort geändert wurde, werden Sie aufgefordert, das WiFi-Passwort des SignalTEK CT einzugeben. Das Passwort können Sie im Menü SETUP / BERICHTE ändern. Vergewissern Sie sich, dass der USB-WLAN-Adapter nicht eingeschaltet ist, d. h. die Leiste am oberen Bildschirmrand darf nicht blau leuchten. Bei aktivierter WLAN-Verbindung kann das Passwort nicht geändert werden.
- Nach dem Verbindungsaufbau zeigt die App eine Liste der auf dem SignalTEK CT vorhandenen Jobs an. Diese können Sie auswählen und auf das Smartphone übertragen.
- Vom iPhone<sup>®</sup> können die Jobs dann per E-Mail oder über eine andere Übertragungsfunktion weitergeleitet werden.

De



#### INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni alle persone durante l'uso di SignalTEK CT, adottare sempre precauzioni di sicurezza di base quali:

- quando si collega l'unità alla linea, prestare particolare attenzione alle possibili tensioni elevate sulla linea che possono causare un rischio di folgorazione.
- Evitare di utilizzare il tester durante tempeste elettriche, potrebbe sussistere un rischio remoto di scossa elettrica dovuta ai fulmini.
- Utilizzare solo l'adattatore di rete fornito con SignalTEK CT.

#### NON COLLEGARE RETI DI TELECOMUNICAZIONE ALLE PORTE DEL TESTER

# INTRODUZIONE

È fondamentale effettuare un test completo dei cavi installati per:

- verificare che i cavi siano in grado di sostenere il traffico Ethernet, senza errori conformemente alla norma Ethernet;
- verificare che siano cablati correttamente
- ridurre al minimo i richiami.

Sono fondamentali due test per raggiungere questo standard di qualità:

- un test dati che invia il traffico Ethernet sul cavo e controlla che le prestazioni siano conformi alla norma IEEE 802.3ab;
- un test di mappatura che controlla che il cablaggio non presenti danni.

SignalTEK CT è un tester per la trasmissione di cavi dati che consente di:

- effettuare automaticamente entrambi i test richiesti, misurare la lunghezza del cavo e salvare i risultati tramite la pressione di un unico tasto;
- rivedere i risultati, individuare eventuali errori rilevati ed eseguire nuovamente il test dopo le riparazioni, se necessario;
- creare ed elaborare un report come prova documentata che i cavi testati sono idonei all'uso e come documentazione della lunghezza del cavo installato.

# **PRINCIPIO DEL TEST**

Di seguito è illustrata una procedura tipica per testare e documentare vari cavi:

- 1. Immettere nel tester i dati del tecnico che esegue i test e il logo aziendale, se necessario, affinché vengano inclusi nel report finale.
- 2. Immettere nel tester i dati del lavoro, compresi i dati del cliente e la categoria dei cavi, se necessario, affinché vengano inclusi nel report finale.
- 3. Per ciascun cavo da testare:
  - a. collegare l'unità di test SignalTEK CT a un'estremità del cavo;
  - b. collegare l'unità remota SignalTEK CT all'altra estremità del cavo;
  - c. premere il pulsante Autotest giallo su una delle due unità;
  - d. attendere che i due test vengano completati (ca. 20 sec. in totale);
  - e. passare al cavo successivo e ripetere i punti da (a) a (d).
- 4. Dopo aver testato tutti i cavi:
  - a. (opzionale) rivedere i risultati, riparare ed eseguire nuovamente il test degli eventuali cavi difettosi;
  - b. inserire una chiave di memoria USB nell'unità di test;
  - c. salvare un report completo o riepilogativo da consegnare al cliente.



# SCHERMATA PRINCIPALE

La schermata principale viene visualizzata dopo l'avvio. (Per tornare alla schermata principale da qualsiasi altra schermata, premere ripetutamente Escape fino a visualizzare la schermata principale.)

Quando viene visualizzata l'icona dell'unità remota per indicare che le due unità sono connesse tramite il cavo da testare, premere Autotest su entrambe le estremità per avviare il test.



It
## SETUP



Selezionare SISTEMA per accedere al setup del sistema:

Immettere i dati del tecnico di prova e della società affinché vengano inclusi nei report.



10 0RA

Impostare la lingua del menu.

Impostare le preferenze per lo spegnimento automatico, la retroilluminazione, le unità di lunghezza, il formato di data e ora.



Aggiornare il software. Tutte le impostazioni e i risultati saranno cancellati. Prima di procedere con l'aggiornamento salvare i dati su una chiave USB.



Visualizzare i dati del sistema.

Ripristinare le impostazioni predefinite. Tutte le impostazioni e i risultati saranno cancellati. Prima di procedere con l'aggiornamento salvare i dati su una chiave USB.



Configurare le impostazioni da utilizzare nei test:

Personaliz		01:1!	5
Tipo Cavo	Person	alizzata 🔵	1
Tipo scherm	UTP/ST	Р 🔍 🔤	,
Preferenza Display	568B		•
Nome Cavo	Ca	bel	1
		\	
·····	2		
anna			
	8		
ALTRO A	PPLICA		
Personaliz Usa custom NVP		01:1	5
Custom NVP	70		٦
(%) Coppia	-		_
splittata Xover			
Permesso		```	1
ALTRO A	PPLICA		

#### **Tipo Cavo**

Selezionare il numero di coppie e lo schema di colori: Cat 3 ,Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 e 7A, Cat 8, USOC8 1Coppia, USOC8 2Coppie, USOC8 3coppie, USOC8 4Coppie, ETH 1236, ETH 1278, PROFINET 4W, COAX RGxx, ISDN BRI, DB, Personalizzato

#### **Tipo schermatura**

Selezionare il modo in cui la schermatura influisce sul test di mappatura:

- UTP Il test di mappatura viene superato solo se la schermatura del cavo non è collegata.
- STP Il test di mappatura viene superato solo se la schermatura del cavo è collegata.
- UTP/STP La schermatura non influisce sul risultato del test di mappatura.

## **V**Preferenza Display

Nessuna, 568A - schema colore, 568B - schema colore, USOC - schema colore e pin, TERA - schema colore e pin

### **\Personalizzata**

- Velocità nominale di propagazione (NVP). Una misurazione precisa della lunghezza si basa sull'impostazione corretta della velocità nominale di propagazione (NVP) per il cavo da testare.
- Usa Custom NVP per abilitare NVP personalizzato ed inserire il numero.
- Coppia divisa abilitare o disabilitare
- Xover permesso abilitare o disabilitare

SignalTEK CT può essere utilizzato insieme a una sonda per toni compatibile (disponibile presso IDEAL) per identificare e tracciare cavi. SignalTEK CT è in grado di generare vari tipi di toni su diverse combinazioni di pin. Il tipo di tono e il collegamento dei pin vengono scelti al meglio solo tramite apposite prove, al fine di ottenere i risultati migliori con un determinato tipo di sonda e in una particolare situazione del cavo.



Selezionare lo stile del report desiderato:

- Formato
  - PDF per report grafici che possono essere visualizzati o stampati con un 0 visualizzatore di PDF
  - CSV per report modificabili che possono essere aperti in un foglio di calcolo 0
- Dimensione
  - FULL per includere tutti i dettagli (file di grandi dimensioni, richiede più tempo per il 0 caricamento)
  - SOMMARIO (file di piccole dimensioni, richiede meno tempo per il caricamento)

Include le misurazioni della lunghezza nei report. se necessario. 156840.04

## SignalTEK CT

## SCHERMATA TEST DATI

Se si necessita di maggiori dettagli sul test dati, la schermata Dati può essere visualizzata evidenziando l'icona Test dati nella schermata principale e premendo Enter.



Possibili cause del mancato superamento del test dati:

- Lunghezza del cavo eccessiva. La lunghezza massima consentita dallo standard Ethernet per 1 Gb/s è di 100 metri. I cavi più lunghi possono funzionare senza errori, ma potrebbero non essere affidabili. Anche cavi di lunghezza inferiore possono generare errori nei dati e non superare il test dati se presentano altri difetti. Se il test dati non viene superato, controllare la lunghezza del cavo (mostrata nella schermata principale e nei risultati della mappatura). Se il cavo è più lungo di 100 metri, si consiglia di sostituirlo con un cavo più corto.
- Male torsione. Per garantire prestazioni ottimali è importante che la treccia delle singole coppie raggiunga la terminazione, al fine di evitare diafonia che influisce sulle prestazioni dati. Un difetto nella treccia non viene individuato come un errore di mappatura. Se il test dati non viene superato, si consiglia di ispezionare le terminazioni e costruire nuove terminazioni se la treccia non è conforme allo standard.
- Scarsa qualità del cavo. Alcune marche di cavi possono fornire prestazioni dati inferiori e causare errori nei dati, in particolare su lunghezze elevate. Se il test dati non viene superato, contrariamente al test di mappatura, e la lunghezza si avvicina ai 100 metri, si consiglia di controllare la qualità del cavo.
- **Coppie splittate**. Le coppie splittate possono causare errori nei dati o l'impossibilità totale del cavo di trasportare traffico Ethernet. I cavi di lunghezza elevata che non presentano coppie splittate collegati a cavi di lunghezza inferiore con coppie splittate potrebbero non essere individuati come un guasto di mappatura ma possono causare errori nei dati e non superare il test dati.

Gli errori nei dati possono verificarsi persino se la mappatura indica che il cavo presenta terminazioni corrette. Questo è il motivo per cui è importante eseguire sia il test dati che il test di mappatura al fine di verificare che il cavo soddisfi tutti gli standard di qualità necessari.

37

# SCHERMATA TEST MAPPATURA

Se si necessita di maggiori dettagli sul test di mappatura, è possibile visualizzare la schermata Mappatura evidenziando l'icona Test mappatura nella schermata principale e premendo Enter.

## Sommario

Mostra lo stato o il risultato del test. In guesto esempio i pin 1 e 2 sono invertiti, con un conseguente errore nel cablaggio. Lo standard Ethernet non giudica grave questo difetto, quindi in tal caso il test dati viene superato. Questo è il motivo per cui è importante eseguire sia il test dati che il test di mappatura al fine di verificare che il cavo soddisfi tutti gli standard di qualità necessari.



Una coppia splittata è un errore di cablaggio secondo cui ogni pin è collegato al pin corrispondente all'estremità opposta del cavo, ma le coppie di pin sono collegate tramite fili di doppini diversi. Le coppie splittate possono causare diafonia ed errori di dati, ma non sono rilevate come guasti da semplici dispositivi di mappatura. La funzione di mappatura avanzata di SignalTEK CT è in grado di rilevare coppie splittate che altri dispositivi non riescono a individuare. Le coppie splittate possono iniziare con un semplice errore di cablaggio. Nell'esempio seguente, i pin 3 e 4 sono invertiti a un'estremità del cavo:



Se l'errore viene riparato all'estremità del cavo dove è localizzato il guasto, quest'ultimo viene eliminato:



Se l'errore viene riparato all'estremità del cavo errata, la continuità end-to-end viene corretta, ma si forma una coppia splittata:



Questo cavo potrebbe provocare errori nei dati Ethernet e in tal caso non supera il test dati SignalTEK CT. 156840.04

## LAVORI

I risultati del test possono essere organizzati in cartelle chiamate Lavori. È possibile memorizzare massimo 5000 risultati, ognuno dei quali composto da un risultato del test dati e un risultato del test di mappatura, suddivisi in massimo 50 lavori. I lavori possono essere caricati dal tester in una chiave di memoria USB; si consiglia di effettuare regolarmente questa operazione di backup per evitare la perdita di dati.

Dopo un reset ai valori di fabbrica, viene creato un lavoro predefinito "MyJob". Per modificare il nome del lavoro, premere F1 (LAVORI) nella schermata principale, quindi F1 (EDIT). È possibile modificare il nome del lavoro e max. 8 campi di informazione selezionando il campo richiesto con i tasti cursore e quindi premendo ENTER. Nota: nei nomi dei lavori non sono ammessi spazi; se vengono inseriti saranno convertiti automaticamente nel carattere di sottolineatura. Dopo aver completato tutti i dettagli necessari, premere F2 (APPLICA). I dettagli saranno inclusi quando viene caricato il lavoro nella chiave USB.

Per creare un altro lavoro, premere F1 (LAVORI) nella schermata principale, quindi F2 (OPZIONI). Selezionare NUOVO, quindi premere ENTER. Inserire il nome del nuovo lavoro. I campi di informazione vengono copiati automaticamente dall'ultimo lavoro e possono essere modificati, se necessario.

Selezionare il lavoro da usare come lavoro in corso evidenziando la casella Selezione lavoro nella schermata principale mediante i tasti cursore, premere ENTER e selezionare il lavoro desiderato.

Selezionando la casella Auto Salva nella schermata principale, è possibile impostare il salvataggio dei risultati su automatico, manuale o solo se il test viene superato.

Quando viene eseguito il test la prima volta con un lavoro nuovo o vuoto, il risultato può essere salvato manualmente, anche se è attivata la funzione Auto Salva. In questo modo è possibile modificare il formato del nome del risultato e utilizzarlo per tutti i risultati successivi. Per modificare il formato del nome del risultato, evidenziare il campo Risultato. Utilizzare i tasti cursore su/giù per aumentare/ridurre il numero di risultati o altre parti numeriche del nome del risultato. In alternativa, premere ENTER per modificare il nome del risultato. I test successivi utilizzeranno lo stesso formato del nome del risultato, ma il numero di risultati aumenterà ad ogni salvataggio dei test. Se, ad esempio, il nome del primo risultato è impostato su "CavoO123", il risultato successivo sarà automaticamente salvato in "CavoO124", ecc.

Per visualizzare i risultati salvati, premere F1 (LAVORI) nella schermata principale. Viene visualizzata la Lista lavori. Con i tasti cursore, scorrere verso l'alto/il basso la lista del lavoro necessario, quindi premere ENTER per visualizzare la lista dei risultati nel lavoro selezionato. Utilizzare i tasti cursore per scorrere verso l'alto/il basso la lista fino a visualizzare il risultato necessario, quindi premere ENTER per visualizzare la mappatura e le informazioni del test dati per il risultato selezionato. Premere F1 (RINOMINA) per modificare il nome del risultato selezionato. Premere F2 (ELIMINA) per eliminare il risultato selezionato. Premere F3 per mostrare TUTTI i risultati, solo i risultati PASS o solo i risultati FAIL.

Se è necessario eseguire un nuovo test del cavo, ad esempio se in precedenza si è verificato un errore che ora è stato riparato, selezionare il risultato nella lista dei risultati con i tasti cursore. Premere ENTER, quindi F1 (RETEST). Viene visualizzata nuovamente la schermata principale, eseguito un nuovo test sul cavo e i risultati vengono salvati automaticamente con il nome selezionato, sovrascrivendo il vecchio risultato.

Quando viene completato un lavoro, può essere caricato dal tester in una chiave di memoria USB. Selezionare il lavoro necessario nella Lista Lav, quindi premere F3 (Su USB). Selezionare lo stile del report necessario, quindi premere F1 (CONFERMA). Inserire una chiave di memoria USB, quindi premere ENTER. Il lavoro non viene rimosso dal tester, ma viene copiato solo nella chiave USB e ulteriori risultati possono essere aggiunti successivamente, se necessario. In alternativa, tutti i lavori possono essere caricati contemporaneamente premendo F2 (OPZIONI) nella schermata Lavoro, quindi selezionando TUTTI SU USB nella schermata Opzioni. In questa schermata è possibile anche eliminare tutti i lavori salvati.

# RISULTATI

I report sono molto importanti perché rappresentano una prova documentata che attesta l'idoneità allo scopo dei cavi testati e attestano la lunghezza del cavo installato. Per selezionare lo stile di report necessario, premere F3 (SETUP) nella schermata principale, quindi selezionare RISULTATI.

/ Per includere il proprio logo nei report PDF, nella schermata principale selezionare F3 (SETUP) / SISTEMA / UTENTE / F1 (LOGO). Inserire una chiave di memoria USB contenente un'immagine chiamata logo.png con dimensioni massime di 250 x 160 pixel.



Per includere i propri dettagli nei report, nella schermata principale selezionare F3 (SETUP) / SISTEMA / UTENTE.

Per includere i dettagli del lavoro nei report, nella schermata principale selezionare F1 (LAVORI) / F1 (EDIT) or F2 (OPZIONI) / NUOVO.

Sono disponibili tre rapporti:

Il rapporto Riepilogo consiste nel riepilogo di tutti i test di un lavoro.

Il rapporto Breye elenca tutti i dettagli per ogni test.

Il rapporto Completo riunisce il rapporto Riepilogo e quello Breve in un unico documento.

	EAL				-				
lest 001		-	Setup	10.00 0/			Cable I	Results	1
Wiremap		Туре	Shield	NVP %	Near Pin 7 is Oper	•	Cable Leng	tn: 2m	2
	ani	4-Pair 568A	UTP	72			Pair	Length (m)	3
	<b>U</b>						1-2	1	5
							3-6	2	6
							4-5	2	8
							7-8	1	
Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line Rat	te: 100 Mb/s	
	(min)	Rate	Limit	Time	Sent	123,456	100%		
	$\mathbf{s}$	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	123,456	100%		
		1000	0	00:00:10	Errored	0	0%		
Test 002			Setup					Results	
Niremap	-	Туре	Shield	NVP %			Cable Leng	th: 2m	1
	1	4-Pair 568A	UTP	72			Pair	Length (m)	3
	_						1-2	1	4
							3-6	2	6
							4-5	2	8
							7-8	1	
Cable		line	Error	Test	Frames		Line Rel	- 1000 Mb/s	
Cable		Dete	Limit	Time	Cant	456 700	1008		
	$\bigcirc$	(Mate /a)	(Transa)	(hhereas)	Dent	406,700	100%		
	-	(1000)	(Frames)	(nn:mm:ss)	Received	436,789	100%		
		1000	U	00:00:10	Errored	0	076		
Test 003		1	Setup		1			Results	
Nireman		Type	Shield	NVP %	Near Pin 1 conner	ted to Far Pin 2	Cable Leng	th: 2m	
and a second	0	A-Poir 568A		72	Nam Dia 3 conner	Terlino Earl Din 1	Pair	Length (m)	2
	$\mathbf{w}$	411 3000	011	12			1-2	1	3
							2.6	-	5
							4.5	-	7
								-	88
		Line	F	Test			/ Co		
cable Data		LINC	EIIO	100	ri dilico				,
		Dete	a familie	Time	C	484 700	1008		
	$\bigcirc$	Rate	Limit (Course)	Time (bburner)	Sent	456,789	100%		
	Ø	Rate (Mb/s)	Limit (Frames)	Time (hh:mm:ss)	Sent Received	456,789 456,789	100% 100%		
	0	Rate (Mb/s) 1000	Limit (Frames) 0	Time (hh:mm:ss) 00:00:10	Sent Received Errored	456,789 456,789 0	100% 100% 0%		
Test 004	Ø	Rate (Mb/s) 1000	Limit (Frames) 0	Time (hh:mm:ss) 00:00:10	Sent Received Errored	456,789 456,789 0	100% 100% 0%	Results	
Test 004	Ø	Rate (Mb/s) 1000	Limit (Frames) 0 Setup Shield	Time (hh:mm:ss) 00:00:10	Sent Received Errored	436,789 436,789 0	100% 100% 0%	Results	1
Test 004 Wiremap	Ø	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 56°A	Limit (Frames) 0 Setup Shield LITP	Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72	Sent Received Errored	436,789 436,789 0	100% 100% Øs Cable Leng	Results th: 2m	1
Test 004 Wiremap	0	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A	Limit (Frames) 0 Setup Shield UTP	Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72	Sent Received Errored	436,789 436,789 0	100% 100% 0% Cable Leng Pair	Results th: 2m Length (m)	1
Test 004 Wiremap	0	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A	Limit (Frames) 0 Setup Shield UTP	Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72	Sent Received Errored	456,789 456,789 0	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2	Results th: 2m Length (m)	1
Test 004 Wiremap	0	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A	Limit (Frames) 0 Setup Shield UTP	Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72	Sent Received Errored	456,789 456,789 0	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5	Results th: 2m Length (m) 1 2	1
Test 004 Wiremap	0	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A	Limit (Frames) 0 Setup Shield UTP	Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72	Sent Received Errored	456,789 456,789 0	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5	Results th: 2m Length (m) 1 2 2	1 2 2 5 6 6 7
Test 004 Wiremap	0	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A	Limit (Frames) 0 Setup Shield UTP	Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72	Sent Received Errored	456,789 456,789 0	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5 7-8	Results th: 2m Length (m) 1 2 2 1	1
<u>Test 004</u> Wiremap Cable Data	0	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A Line	Limit (Frames) 0 Setup Shield UTP	Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72 Test	Sent Received Errored	456,789 436,789 0	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 Line Rat	Results th: 2m Length (m) 1 2 2 1 te: (LOOO Mia/s	1
<u>Test 004</u> Wiremap Cable Data	0	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A Line Rate	Limit (Frames) 0 Setup Shield UTP Error Limit	Time [(hh:mm:ss] 00:00:10 NVP % 72 Test Time	Sent Received Errored	436,729 0 436,729 0	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 Line Ra 100%	Results th: 2m Length (m) 1 2 1 1 te: 1000 Mb/s	
<u>Test 004</u> Wiremap Cable Data	0	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s)	Limit (Frames) 0 Shield UTP Error Limit (Frames)	Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72 Test Time (hh:mm:ss)	Sent Received Errored	456,789 436,789 0 456,789 319,752	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 Line Rai 100% 70%	Results th: 2m Length (m) 1 2 2 1 1 te: (1000 Mb/s	1
Test 004 Wiremap Cable Data	0	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000	Limit (Frames) 0 Setup Shield UTP Error Limit (Frames) 0	Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72 Test Time (hh:mm:ss) 00:00:10	Sent Received Errored Frames Sent Received Errored	436,729 436,729 0 436,729 319,752 137,037	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 Line Ra 100% 70% 30%	Results th: 2m Length (m) 1 2 1 1 te: (LOOO Mb/s	
Test 004 Wiremap Cable Data	0	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000	Limit (Frames) 0 Shield UTP Error Limit (Frames) 0	Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72 Test Time (hh:mm:ss) 00:00:10	Sent Received Errored Frames Sent Received Errored	456,789 456,789 0 456,789 319,752 137,037	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 Line Ra 100% 70% 30%	Results th: 2m Length (m) 1 2 1 1 te: (0000 Mb/s	1
Test 004 Wiremap Cable Data	0	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000	Limit (Frames) 0 Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Setup Shield	Time (hh:mnn:ss) 00:00:10 NVP % 72 Test Time (hh:mnn:ss) 00:00:10	Sent Received Errored Frames Sent Received Errored	456,789 0 456,789 0 456,789 319,752 137,037	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 Line Rat 100% 70% 30%	Results th: 2m Length (m) 1 2 2 1 1 2 2 1 1 000 Mia/s	
Test 004 Wiremap Cable Data Test 005 Wiremap	0 0 0	Rate ((Mb/s)) 1000 Type 4-Pair 568A Line Rate ((Mb/s)) 1000	Limit (Frames) 0 Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Shield	Time (httmm:s) 00:00:10 NVP % 72 Test Time (httmm:s) 00:00:10 NVP % 73	Sent Received Errored	456,789 456,789 0 456,789 319,752 137,037	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 Line Ra 100% 30% 30%	Results th: 2m 1 2 1 te: (1000 Mb/s Results th: 2m Length (m)	
Test 004 Wiremap Cable Data Test 005 Wiremap	0	Rate (IMb/s) 1000 Type 4-Pair 568A Line Rate (IMb/s) 1000 Type 2-Pair	Limit (Frames) 0 Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Shield UTP	Time (httmm:s) 00:00:10 NVP % 72 Test Time (httmm:s) 00:00:10 NVP % 72	Sent Received Errored	456,789 456,789 0 456,789 319,752 137,037	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 Line Rat 100% 70% 30%	Results the 20 2 1 te: 1000 Mays Results th: 2m Length (m)	
Test 004 Wiremap Cable Data Test 005 Wiremap	00	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A Line Rate ((Mb/s) 1000 Type 2-Pair	Limit (Frames) 0 Setup Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Shield UTP	Time (hh.mm.ss) 00:00:10 NVP % 72 Test Time (hh.mm.ss) 00:00:10 NVP % 72	Sent Received Errored Frames Sent Received Errored	456,789 0 456,789 0 456,789 319,752 137,037	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 Line Ra 100% 70% 30% Cable Leng Pair 1-2	Results th: 2m Length (m) 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Test 004 Wiremap Cable Data Test 005 Wiremap	୍ ଅ ୍	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000 2-Pair	Limit (Frames) 0 Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Shield UTP	Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72 Test Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72	Sent Received Errored Frames Sent Received Errored	456,789 0 456,789 0 456,789 319,752 137,037	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 Line Rat 100% 70% 20% Cable Leng Pair 1-2 3-6	Results th: 2m 1 2 1 te: (1000 Mia/s 1 Results th: 2m Length (m) 1 2	
Test 004 Wiremap Cable Data Test 005 Wiremap	0	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000 Type 2-Pair	Limit (Frames) 0 Setup Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Setup Shield UTP	Time (hh.mm.ss) 00:00:10 NVP % 72 Test Time (hh.mm.ss) 00:00:10 NVP % 72	Sent Received Errored Frames Sent Received Errored	456,789 0 456,789 0 456,789 319,752 137,037	100% 100% Gfs Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 time Rat 100% 30% Cable Leng Pair 1-2 3-6	Results th: 2m Length (m) 1 2 1 1 2 1 1 Results th: 2m Length (m) 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Test 004 Wiremap Cable Data Test 005 Wiremap	9 9 9 9	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 1000 Type 2-Pair	Limit (Frames) 0 Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Shield UTP	Time (httmm:ss) 00:00:10 NVP % 72 Test Time (httmm:ss) 00:00:10 NVP % 72	Sent Received Errored Frames Sent Received Errored	456,789 0 456,789 0 456,789 319,752 137,037	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 Uine Rat 100% 70% 30% Cable Leng Pair 2-2 3-6	Results th: Zm Length (m) 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Test 004 Wiremap Cable Data Test 005 Wiremap	© ©	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A Line Rate Rate Rate 2-Pair 2-Pair Line	Limit (Frames) 0 Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Shield UTP	Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72 Test Time (hh:mm:ss) 00:00:10 NVP % 72 Test	Sent Received Frames Sent Received Errored Frames Frames Frames	456,789 0 456,789 0 456,789 319,732 137,037	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 100% 30% Cable Leng Pair 1-2 3-6 Line Ra	Results th: 2m Length (m) 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 8 1 8 1 8 1 1 1 2 8 1 1 1 1	
Test 004 Wiremap Cable Data Test 005 Wiremap Cable Data	9 9 9 9	Rate (Mb/s) 1000 Typpe 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) 2-Pair Z-Pair Line Rate	Limit (Frames) 0 Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Shield UTP	Time (httmm:ss) 00:00:10 NVP % 72 Test Time (httmm:ss) 00 72 NVP % 72 Test Time	Sent Received Errored Frames Sent Frames Sent Frames Sent	456,789 456,789 0 456,789 319,732 137,037 121,911	100% 100% 0% Cable Leng Pair 1-2 3-6 4-5 7-8 tine Rat 100% 70% 20% 20% 20% 20% 20% 212 3-6 tine Rat 100%	Results th: Zm Length (m) 1 2 2 1 1 te: (000 Ma/s Length (m) 1 2 te: (000 Mb/s	
Test 004 Wiremap Cable Data Test 005 Wiremap	0 0 0 0	Rate (Mb/s) 1000 Type 4-Pair 568A Line Rate (Mb/s) Line Rate (Mb/s)	Limit (Frames) 0 Shield UTP Error Limit (Frames) 0 Shield UTP	Time (hh.mm.ss) 00:00:10 NVP % 72 Test Time (hh.mm.ss) 00:00:10 NVP % 72 Test Time (hh.mm.ss)	Sent Received Errored Frames Sent Received Frames Sent Received Received	456,729 0 456,729 319,732 137,037 121,911 121,911	100% 100% 100% Cable Leng Pair 1-2 3-6 Line Rat 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%	Results th: 2m Length (m) 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Test0001 è un cavo UTP a 4 coppie 568B, lungo 2 metri. Ha fallito il test Mappa Fili perché il pin 7 è assente e ha fallito i test Dati perché non supporta 1 Gbit/s. Può tuttavia supportare 10 Mb/s e 100 Mb/s.

Test0002 è un cavo a 4 coppie, lungo 2 metri. Ha passato sia il test Mappa Fili che il test Dati e può supportare 10 Mb/s, 100 Mb/s e 1 Gbit/s.

Test0003 è un cavo UTP a 4 coppie 568A, lungo 2 metri con i pin 1 e 2 invertiti. Ha fallito il test Mappa Fili, ma ha superato il test Dati. Visto che il fallimento del test Mappa Fili non è fondamentale, può supportare 10 Mb/s, 100 Mb/s e 1 Gbit/s.

Test0004 è un cavo UTP a 4 coppie 568A, lungo 2 metri. Ha passato il test Mappa Fili, ma ha fallito il test Dati in quanto sono stati rilevati errori Ethernet. Non supporterà 1 Gbit/s. Potrebbe supportare 10 Mb/s o 100 Mb/s, ma non è garantito

Test0005 è un cavo UTP a 2 coppie 568A, lungo 2 metri. Ha passato il test Mappa Fili e il test Dati. Supporterà 10 Mb/s e 100 Mb/s. l report possono essere generati e scaricati su uno smartphone (solo se non vi sono test in esecuzione).

Per attivare il Wi-Fi per il trasferimento dei risultati:

- Inserire l'adattatore Wi-Fi nella porta USB di SignalTEK CT.
- Selezionare l'icona LAVORI nella schermata principale.

• Sul display viene visualizzata la schermata Lista Lavori. La connettività Wi-Fi è indicata dalla barra superiore nella schermata SignalTEK CT, in base alla variazione di colore da grigio a blu:



A questo punto, SignalTEK CT è pronto per trasferire i risultati in modalità wireless.

Nota

Per ridurre al minimo il consumo delle batterie, la connettività Wi-Fi è abilitata per 5 minuti dopo l'accensione e ogni volta che l'utente si trova nella schermata LAVORI.

### Per scaricare i risultati su uno smartphone Android™:

- Scaricare e aprire la app da Google Play™ Store.
- Inserire l'adattatore USB Wi-Fi nella porta USB del SignalTEK CT.
- Cercare ed eseguire la connessione a SignalTEK CT. L'SSID è indicato nel formato "IDEALC-XXXXXX". Può essere visualizzato su SignalTEK CT nella schermata SETUP | REPORT.

• All'utente è richiesto di inserire la password Wi-Fi di SignalTEK CT laddove modificata rispetto al valore predefinito. Potete cambiare la password dentro SETUP/REPORTS. Accertatevi che l'adattatore USB non sia attivato (nessun colore blu sulla barra superiore) altrimenti non è possibile modificare la password.

• Una volta eseguita la connessione, la app mostra la lista di lavori su SignalTEK CT. Questi lavori possono essere selezionati e scaricati sullo smartphone.

• Una volta sullo smartphone, i risultati possono essere trasferiti utilizzando le e-mail o altri meccanismi di condivisione.

### Per scaricare i risultati su un iPhone®:

- Scaricare e aprire la app da iTunes®.
- Inserire l'adattatore USB Wi-Fi nella porta USB del SignalTEK CT.

• Cercare ed eseguire la connessione a SignalTEK CT. L'SSID è indicato nel formato "IDEALC-XXXXXX". Può essere visualizzato su SignalTEK CT nella schermata SETUP | REPORT.

It

• All'utente è richiesto di inserire la password Wi-Fi di SignalTEK CT laddove modificata rispetto al valore predefinito. Potete cambiare la password dentro SETUP/REPORTS. Accertatevi che l'adattatore USB non sia attivato (nessun colore blu sulla barra superiore) altrimenti non è possibile modificare la password.

• Una volta eseguita la connessione, la app mostra la lista di lavori su SignalTEK CT. Questi lavori possono essere selezionati e scaricati sullo smartphone.

• Una volta sull'iPhone®, i risultati possono essere trasferiti utilizzando le e-mail o altri meccanismi di condivisione



ES

### INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Cuando esté manejando el terminal SignalTEK CT respete en todo momento las medidas de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o de sufrir daños personales. Medidas de seguridad a tener en cuenta:

- Cuando se conecte a una línea deben tomarse precauciones, pues estas pueden ser de alta tensión y existe riesgo de electrocutarse.
- Evite utilizar el comprobador si hay tormenta eléctrica, pues existe el riesgo, aunque sea bajo, de sufrir una descarga eléctrica a consecuencia de un rayo.
- Use exclusivamente el adaptador de alimentación suministrado junto con el SignalTEK CT.

#### NO CONECTE UNA RED DE TELECOMUNICACIONES A LOS PUERTOS DEL COMPROBADOR.

### INTRODUCCIÓN

Es fundamental realizar una comprobación detallada de los cables de datos instalados para:

- Comprobar que los cables pueden soportar tráfico Ethernet sin errores, de acuerdo con la norma Ethernet.
- Comprobar que están conectados correctamente.
- Minimizar las rellamadas o call-backs.

Para conseguir esta norma de calidad es necesario realizar dos tests:

- Un test de datos que envía tráfico Ethernet por el cable y comprueba que su rendimiento cumple la norma IEEE 802.3ab.
- Un test de mapa de hilos que comprueba que el cableado no tiene errores.

El SignalTEK CT es un comprobador de la transmisión de cableados de datos que permite:

- Realizar ambos tests de forma automática, medir la longitud del cable y guardar los resultados; todo ello con tan solo presionar un botón.
- Revisar los resultados, detectar fallos y realizar un nuevo test, si es necesario, después de llevar a cabo las reparaciones pertinentes.
- Crear y generar un reporte a modo de prueba documental que demuestra que los cables comprobados son aptos y también a modo de registro de la longitud del cable instalado.

## PRINCIPIOS DEL TEST

Un procedimiento habitual para comprobar y documentar el número de cables de un trabajo es el siguiente:

- Introduzca en el comprobador los datos del técnico que va a realizar las comprobaciones y el logo de su empresa (si se requiere) para que aparezcan incluidos en el reporte final.
- 2. Introduzca en el comprobador la información del trabajo, incluidos los datos del cliente, según corresponda, y la categoría del cable, si se requiere, para incluir en el reporte final.
- 3. Para comprobar cada cable individual:
  - a. Conecte la unidad del comprobador SignalTEK CT a un extremo del cable.
  - b. Conecte la unidad remota del SignalTEK CT al otro extremo del cable.
  - c. Presione el botón amarillo Autotest en cualquiera de las unidades.
  - d. Espere a que finalicen ambos tests (aprox. 20 segundos en total).
  - e. Pase al siguiente cable y repita los pasos (a) a (d).
- 4. Cuando haya terminado de comprobar todos los cables:
  - a. (Opcional) Revise los resultados, realice las reparaciones oportunas y vuelva a comprobar los cables defectuosos.
  - b. Conecte una memoria USB a la unidad del comprobador.
  - c. Guarde el reporte completo o un resumen para entregar al cliente.



#### PANTALLA DE INICIO

La pantalla INICIO se muestra al encender el comprobador. (Para volver a la pantalla INICIO desde cualquier otra pantalla, presione el botón Escape varias veces hasta que aparezca.)

Cuando aparezca el icono de la unidad remota (que indica que ambas unidades están conectadas por el cable que se va a comprobar), presione el botón Autotest en cualquiera de las dos unidades para iniciar los tests.



45

#### CONFIGURACIÓN



Seleccione SISTEMA para acceder a la configuración del sistema:

a th incluidos en los reportes.

Seleccione esta opción para introducir los datos del técnico y de la empresa de modo que aparezcan



Seleccione esta opción para configurar el idioma del menú.

pantalla, unidades de medida, y formato de fecha y hora.



Seleccione esta opción para configurar la hora y la fecha para que aparezcan incluidas en los reportes.

Seleccione esta opción para configurar las preferencias de apagado automático, luz de fondo de la

Seleccione esta opción para actualizar el software. Se perderá la configuración actual y todos los resultados guardados. Guarde primero los datos en una memoria USB.



Seleccione esta opción para ver la información del sistema.

Seleccione esta opción para restablecer la configuración de fábrica. Se perderá la configuración actual y todos los resultados guardados. Guarde primero los datos en una memoria USB.

Seleccione esta opción para establecer la configuración que se usará en los tests:

Personaliz	01:10
Tipo Cable	Personaliza 🗨 🝷
Tipo pantalla	UTP/STP
Preferencias	568B
Nombre del	Cable1
	s
MAS AP	LICAR
Personaliz	01:10
Configurable	
(%) NVP Cliente	70
Par abierto	a 🔪 🔪
Hilos	
cruzados	
MAS AP	

## ∠Tipo de cable

Cat 3 ,Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y 7A, Cat 8, USOC8 1Par, USOC8 2Pares, USOC8 3Pares, USOC8 4Pares, ETH 1236, ETH 1278, PROFINET 4W, COAX RGxx, ISDN BRI, DB, y Personalizado (configurable por el usuario)

### Tipo de pantalla

- Seleccione el modo en que la pantalla afectará al test de mapa de hilos:
  - UTP El test de mapa de hilos solo pasará si la pantalla del cable no está conectada.
- STP- El test de mapa de hilos solo pasará si la pantalla del cable está conectada.
- UTP/STP La pantalla no afectará a los resultados en el test de mapa de hilos.

### Preferencias de mapeado

Ninguno, Esquema de colores 568A, Esquema de colores 568B, Esquema de color y pin USOC, Esquema de color y pin TERA

#### Personalizado

- Velocidad Nominal de Propagación (NVP). Una medición precisa de la longitud dependerá de la configuración correcta de la Velocidad Nominal de Propagación (NVP) del cable que se va a comprobar. Modificar el NVP -Habilitar NVP configurable e ingrersar el valor
- Par Dividido habilitar o deshabilitar
- Pares cruzados permitidos habilitar o deshabilitar

El SignalTEK CT puede usarse conjuntamente con una sonda de tono (comercializada por IDEAL) para identificar y efectuar un trazado de los cables. El SignalTEK CT puede generar diferentes tipos de tono según las distintas combinaciones de los pines. La mejor manera de elegir el tipo de tono y la conexión de pin para obtener los mejores resultados con un determinado tipo de sonda y una situación de cable particular es probar diferentes combinaciones.



Seleccione esta opción para elegir el estilo de reporte que desee:

- Formato
  - PDF para generar reportes gráficos que puedan verse o imprimirse utilizando un 0 lector de PDF.
  - CSV para generar reportes editables que puedan abrirse con una hoja de cálculo. 0
- Tamaño •
  - 0 COMPLETO para incluir todos los datos (archivo de mayor tamaño que tarda más tiempo en cargarse).
  - RESUMEN (archivo de menor tamaño que tarda menos tiempo en cargarse). 0

Incluye la longitud en los reportes, si se desea. 156840.04

## SignalTEK CT

# PANTALLA DEL TEST DE DATOS

Si se requiere más información sobre el test de datos, puede consultarse la pantalla Datos seleccionando el icono test de datos en la pantalla INICIO y presionando Enter.



Posibles causas de fallos en los tests de datos incluyen:

- Longitud de cable excesiva. La longitud máxima permitida por la norma Ethernet para 1Gb/s es 100 metros. Es posible que los cables de longitud superior funcionen sin errores, pero muy probable que sean poco fiables. Incluso los cables de menor longitud pueden generar errores en los datos, por lo que el test de datos fallará si presentan otros problemas. Si el test de datos falla, compruebe la longitud del cable (que encontrará en la página de INICIO y en los resultados de test de mapa de hilos). Si el cable mide más de 100 metros, es recomendable sustituirlo por uno más corto.
  - Mala torsión. Para obtener un buen rendimiento es importante que la torsión de cada par individual llegue hasta el final de las terminaciones, con el fin de evitar diafonías que pueden afectar el rendimiento de los datos. Una mala torsión no se registra como un fallo en el mapa de hilos. Si el test de datos falla, se recomienda inspeccionar las terminaciones y crear otras nuevas si la torsión no es la adecuada.
- Mala calidad del cable. Algunas marcas de cable ofrecen un rendimiento de datos inferior y generan errores de datos, particularmente en longitudes más amplias. Si el test de datos falla pero el test de mapa de hilos pasa y la longitud del cable es cercana a 100 metros, se recomienda comprobar la calidad del cable.
- Pares abiertos. Los pares abiertos pueden generar errores de datos o la incapacidad total del cable para transmitir tráfico de Ethernet. Es posible que los cables compuestos de gran longitud sin pares abiertos, conectados a otros de menor longitud con pares abiertos, no generen un error en el test de mapa de hilos pero pueden generar errores de datos y hacer que el test de datos falle.

Los errores de datos pueden producirse incluso si el test de mapa de hilos indica que el cable está correctamente terminado. Por eso es importante realizar el test de datos y el de mapa de hilos para demostrar que el cable cumple todas las normas de calidad requeridas.

## PANTALLA DEL TEST DE MAPA DE HILOS

Si se requiere más información sobre el test de mapa de hilos, puede accederse a la pantalla de Mapa de hilos seleccionando el icono de test de mapa de hilos en la pantalla de INICIO y presionando el botón Enter.

#### Resumen

Muestra el estado o el resultado del test. En este ejemplo, los pines 1 y 2 están invertidos, lo que ha generado un fallo en la conexión del cable. La Ethernet tolera este tipo de fallos, por lo que en este caso el test de datos pasará. Por eso es importante realizar el test de datos y el de mapa de hilos para demostrar que el cable cumple todas las normas de calidad requeridas.



**Un par abierto** consiste en un error de cableado en el que cada pin está conectado al pin correcto en el otro extremo del cable, pero los pares de pines están conectados a cables de diferentes pares trenzados. Los pares abiertos pueden generar diafonías y fallos de datos, que los trazadores de cables sencillos no detectan como errores. El trazador de cables avanzado del SignalTEK CT puede detectar pares abiertos que otros trazadores no pueden. Los pares abiertos pueden proceder de un simple error de conexión. En el ejemplo a continuación, los pines 3 y 4 están invertidos en un extremo del cable:



Si el error se repara en el lado del cable donde se ha localizado el fallo, este se elimina:







Este cable puede generar errores de datos de Ethernet y, en ese caso, el test de datos del SignalTEK CT fallará.

#### TRABAJOS

Los resultados de los tests pueden organizarse en carpetas llamadas Trabajos. Puede almacenarse un máximo de 5000 resultados, cada uno de los cuales incluye tanto los resultados del test de datos como del test de mapa de hilos, divididos en un máximo de 50 trabajos. Los trabajos pueden cargarse desde el comprobador a una memoria USB. Se recomienda realizar esta operación con frecuencia para disponer de copias de seguridad y evitar una posible pérdida de datos.

Al restablecer los valores predeterminados de fábrica, se genera un trabajo predeterminado llamado "MyJob". Para cambiar el nombre de un trabajo, presione F1 (TRABAJOS) en la pantalla de INICIO y, a continuación, F1 (EDIT). Es posible editar el nombre del trabajo y hasta 8 campos de información seleccionando el campo deseado con las teclas de cursor y presionando ENTER. Tenga en cuenta que no se pueden usar espacios en los nombres de los trabajos y cualquier espacio que se introduzca se sustituirá automáticamente por un guión bajo. Cuando haya terminado de introducir todos los datos necesarios, presione F2 (APLICAR). Esta información se incluirá como parte del trabajo cuando se cargue a la memoria USB.

Para crear otro trabajo, presione F1 (TRABAJOS) en la pantalla de INICIO y, a continuación, F1 (OPCIONES). Seleccione NUEVO y, a continuación, presione ENTER. Escriba el nombre del trabajo nuevo. Los campos de información se copian automáticamente del último trabajo y pueden cambiarse, si se desea.

Para seleccionar el trabajo que se utilizará como base, entre en el cuadro de selección de trabajos en la pantalla de INICIO utilizando las teclas de cursor y presione ENTER para elegir el trabajo deseado.

Las opciones disponibles en la selección Auto Salvar de la pantalla de INICIO permiten guardar los resultados automáticamente, manualmente o solo si el test pasa.

La primera vez que se ejecuta un test con un trabajo nuevo o vacío puede guardarse el resultado manualmente, incluso si la opción para guardar automáticamente está activada. Esto permite modificar el formato del nombre del resultado para poder usarlo en todos los resultados posteriores. Para modificar el nombre del resultado, mueva el cursor y seleccione el campo Result. Las teclas de cursor arriba y abajo podrán utilizarse para incrementar o reducir el número del resultado o cualquier otro valor numérico que forme parte del nombre. También puede presionar ENTER para editar el nombre del resultado. Los tests posteriores utilizarán el mismo formato de nombre de ese resultado, pero cada vez que se guarde incrementarán el número correspondiente. Por ejemplo, si el primer nombre del resultado se configuró como "CableO123", el siguiente resultado se guardará automáticamente como "CableO124", etc.

Para ver los resultados guardados, presione F1 (TRABAJOS) en la pantalla de INICIO. Se abrirá la lista de trabajos. Utilice las teclas de cursor para desplazarse por la lista hasta el trabajo deseado. A continuación, presione ENTER para mostrar la lista de resultados en el trabajo seleccionado. Utilice las teclas de cursor para desplazarse por la lista hasta el resultado deseado. A continuación, presione ENTER para mostrar la información de los tests de mapa de hilos y de datos para el resultado seleccionado. Presione F1 (RENOM) para editar el nombre del resultado seleccionado. Presione F2 (ELIMINAR) para eliminar el resultado seleccionado. Presione F3 para mostrar TODOS los resultados, solo los resultados que han pasado (PASA) o solo los que han fallado (FALLA).

Si es necesario volver a comprobar el cable, por ejemplo, si anteriormente falló pero se ha reparado, seleccione el resultado correspondiente en la lista con las teclas de cursor. Presione ENTER y, a continuación, F1 (RETEST). Volverá a abrirse la página de INICIO, se ejecutará una nueva comprobación del cable y el resultado se guardará automáticamente con el nombre seleccionado, sobrescribiendo el resultado anterior.

Después de terminar un trabajo, este puede cargarse desde el comprobador a una memoria USB. Seleccione el trabajo deseado en la lista de trabajos y, a continuación, presione F3 (A USB). Seleccione el estilo de reporte deseado y, a continuación, presione F1 (CONFIRMAR). Introduzca una memoria USB y presione ENTER. Esta acción no elimina el trabajo del comprobador: el trabajo únicamente se copia a la memoria USB por lo que es posible añadir más resultados posteriormente, si se desea. Así mismo, es posible cargar todos los trabajos al mismo tiempo presionando F2 (OPCIONES) en la pantalla Trabajo y seleccionando a continuación TODOS A USB en la pantalla Opciones. Esta pantalla también permite borrar todos los trabajos guardados.

SignalTEK CT

## REPORTES

Los reportes son muy importantes porque son una prueba documental de que los cables comprobados son aptos para su uso y, además, especifican la longitud del cable instalado. Para seleccionar el estilo de reporte deseado, presione F3 (CONFIG) en la pantalla de INICIO y, a continuación, seleccione REPORT.

/ Para incluir su propio logo en los reportes en formato PDF, seleccione F3 (CONFIG) / SISTEMA / DUEÑO / F1 (LOGO) en la pantalla de INICIO. Introduzca una memoria USB que contenga la imagen con el nombre logo.png y un tamaño máximo de 250 x 160 píxeles.



Para incluir sus datos en los reportes, seleccione F3 (CONFIG) / SISTEMA / DUEÑO en la página de INICIO.

Para incluir la información del trabajo en los reportes, seleccione F1 (TRABAJOS) / F1 (EDITAR) o F2 (OPCIONES) / NUEVO en la pantalla de INICIO.

Hay 3 informes disponibles:

- El Informe resúmen presenta un listado con todas las pruebas de un trabajo.
- El Informe conciso presenta un listado con los detalles de cada prueba.

• El Informe completo combina el Informe resumen y el Informe conciso en un único documento.

Se ID	EAL	IETWOR	KS	•	IDEAL	. Netw	orks Sig	nallEK	CI Test Report
Test 001			Setup					Results	
Wiremap		Type	Shield	NVP %	Near Pin 7 is Op	*	Cable Lengt	th: 2m	11
		4-Pair 568A	UTP	72			Pair	Length (m)	2 23
	63						1-2	1	44
	-							:	55
							3.0	1	77
							9-2	2	88
							7-8	1	
Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line Rat	e: 100 Mb/s	
	(with	Rate	Limit	Time	Sent	123,456	100%		
	8	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	123,456	100%		
	-	1000	ò	00:00:10	Errored	0	0%		
Test 002		1	Setup					Results	
Wireman		Type	Shield	NVP %			Cable Lengt	th: 2m	1
	0	A-Poir 568A		72			Pair	Length (m)	22
	•		011	· ·					44
							1-2	1	5
							3-6	2	7
							4-5	2	e0
							7-8	1	_
Cable		Line	Error	Test	Frames		Line Rat	e: 0000 Mb/s	
	0	Rate	Limit	Time	Sent	456,789	100%		
	${}$	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	436.789	100%		
		1000	0	00:00:10	Errored	0	086		
			-			-			
Test 003			Setup					Results	
Wireman		Туре	Shield	NVP %	Near Pin 1 conn	ected to Far Pin 2	Cable Lengt	th: 2m	1
	(00)	4.Dele 560A	1000	72	Name and America	and the Desidies of	Pair	Length (m)	2 2
	<b>U</b>	APPair JOBA	UIF .	12	New Pill 2 Lots			congenting	33
							1-2	1	5
							3-6	2	66
							4-5	2	88
							7-8	1	
Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line Rat	e: (1000 Mb/s	
	-	Rate	Limit	Time	Sent	456,789	100%		
		(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	436,789	100%		
		1000	0	00:00:10	Errored	0	05		
Test 004		1	Setup					Results	
Wireman		Type	Shield	NVP %	+		Cable Lengt	th: 2m	11
		A-Phile 568A		72			Pair	Length (m)	22
	0			· · ·			1.2	eenger (m)	33
	${}$							-	5
							3-6	2	66 77
							4-5	2	89
							7-8	1	
Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line Rat	e: (1000 Mb/s	
	000	Rate	Limit	Time	Sent	456,789	100%		
	$\odot$	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	319,752	70%		
		1000	0	00:00:10	Errored	137.037	30%		
Test 005		1	Setup					Results	
Wireman		Туре	Shield	NVP %			Cable Lengt	th: 2m	1
		2-Pair	UTP	72	1		Pair	Length (m)	2 2
	-				1		1-2	1	33
	$\bigcirc$						1-2	1	
	-	1					3-6	2	6 6
		1							
Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line Rat	e: 100 Mb/s	
	-	Rate	Limit	Time	Sent	121,911	100%		
	0	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	121,911	100%		
	0	100	0	00:00:10	Errored	0	085		
			-	-		-			
Created: Jan	uary 21 2	015 13:38:45 P	м	2	IDEAL	NETW	ORKS		Page 1 of

La prueba0001 se ha efectuado con un cable UTP 568B de 4 pares de 2 metros. No ha superado la prueba de mapeado debido a que no se encuentra el pin 7 y tampoco la prueba de datos porque no es compatible con 1 Gbit/s. Sin embargo, sí que es compatible con 10 Mb/s y 100 Mb/s.

La prueba0002 se ha efectuado con un cable de 4 pares de 2 metros. Ha superado tanto la prueba de mapeado como la de datos, y es compatible con 10 Mb/s, 100 Mb/s y 1 Gbit/s

La prueba0003 se ha efectuado con un cable UTP 568A de 4 pares de 2 metros con los pines 1 y 2 invertidos. No ha superado la prueba de mapeado pero sí la prueba de datos. Como el fallo en la prueba de mapeado no es importante, es compatible con 10 Mb/s, 100 Mb/s y 1 Gb/s.

La prueba0004 se ha efectuado con un cable UTP 568A de 4 pares de 2 metros. Ha superado la prueba de mapeado pero no la prueba de datos, debido a que se han detectado errores en la conexión Ethernet. No será compatible con 1 Gb/s. Puede que sea compatible con 10 Mb/s o 100 Mb/s pero no se puede garantizar.

La prueba0005 se ha efectuado con un cable UTP 568A de 2 pares de 2 metros. Ha superado tanto la prueba de mapeado como la de datos. Será compatible con 10 Mb/s y 100 Mb/s

# Los informes se pueden generar y descargar en un smartphone (solo cuando no se está ejecutando ninguna comprobación).

Para activar el Wi-Fi para la transferencia de resultados:

- Inserte el dispositivo Wi-Fi en el puerto USB de SignalTEK CT.
- En la pantalla principal, seleccione el icono TRABAJOS.
- En la pantalla se mostrará la pantalla de lista de trabajos. La conectividad Wi-Fi se indica mediante la barra superior de la pantalla de SignalTEK CT que cambia de gris a azul:



Ahora SignalTEK CT está listo para la transferencia de archivos de forma inalámbrica.

#### Nota:

Para minimizar el consumo de batería, la conectividad Wi-Fi está activada durante 5 minutos después del encendido y siempre que el usuario esté en la pantalla TRABAJOS.

Para descargar los resultados a un smartphone Android™:

- Descargue y abra la aplicación en Google Play™ Store.
- Inserte el adaptador USB Wi-Fi en el puerto USB del SignalTEK CT.
- Busque y conéctese a SignalTEK CT. El SSID tendrá el formato "IDEALC-XXXXXX". Esto se puede ver en SignalTEK CT, en la pantalla CONFIG | INFORMES.
- Se le solicitará la contraseña de Wi-Fi de SignalTEK CT si se ha cambiado con respecto al valor predeterminado. Puede modificar el password en CONFIG / RESULT. Asegúrese que el adaptador USB WiFi no esta activado (no debe tener la luz azul del interior del adaptador WiFi encendida), de lo contrario no le permitirá cambiarlo.
- Una vez conectado, la aplicación mostrará la lista de TRABAJOS de SignalTEK CT. Estos se pueden seleccionar y descargar al smartphone.
- Una vez que los resultados están en el smartphone, se pueden transferir a través del correo electrónico u otros mecanismos para compartir.

Para descargar los resultados a un iPhone®:

- Descargue y abra la aplicación en iTunes<sup>®</sup>.
- Inserte el adaptador USB Wi-Fi en el puerto USB del SignalTEK CT.
- Busque y conéctese a SignalTEK CT. El SSID tendrá el formato "IDEALC-XXXXXX". Esto se puede ver en SignalTEK CT, en la pantalla CONFIG | INFORMES.

SignalTEK CT

156840.04

- Se le solicitará la contraseña de Wi-Fi de SignalTEK CT si se ha cambiado con respecto al valor predeterminado. Puede modificar el password en CONFIG / RESULT. Asegúrese que el adaptador USB WiFi no esta activado (no debe tener la luz azul del interior del adaptador WiFi encendida), de lo contrario no le permitirá cambiarlo.
- Una vez conectado, la aplicación mostrará la lista de TRABAJOS de SignalTEK CT. Estos se pueden seleccionar y descargar al smartphone.
- Una vez que los resultados están en el iPhone<sup>®</sup>, se pueden transferir a través del correo electrónico u otros mecanismos para compartir.

Es



## INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

Ao utilizar o SignalTEK CT, tome sempre precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e lesão pessoal. Isso inclui o seguinte:

- Ao conectar-se com a linha, tome cuidado especial, pois as altas tensões podem estar presentes e pode haver risco de eletrocussão.
- Evite usar o testador durante uma tempestade com raios, pode haver um remoto risco de choque elétrico.
- Utilize apenas o adaptador de rede elétrica fornecido com seu SignalTEK CT.

## NÃO CONECTE NENHUMA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES A NENHUMA DAS PORTAS DO TESTADOR

## INTRODUÇÃO

Efetuar testes abrangentes dos cabos de dados instalados é essencial para:

- Comprovar que os cabos são capazes de transportar tráfego Ethernet, sem erros de acordo com o padrão Ethernet
- Comprovar que estão corretamente conectados
- Minimizar as chamadas de retorno

Dois testes são essenciais para atingir esse padrão de qualidade:

- Um teste de dados que envia tráfego Ethernet pelo cabo e verifica se seu desempenho está de acordo com a norma IEEE 802.3ab
- Um teste de mapa de fios que verifica se a fiação está sem falhas

O SignalTEK CT is a Testador de transmissão cabo de dados que lhe permite:

- Faça os dois testes necessários automaticamente, meça o comprimento do cabo e salve os resultados, pressionando apenas um botão
- Reveja os resultados, identifique possíveis falhas detectadas e repita o teste após os reparos, se necessário
- Crie e imprima um relatório como documento que comprova que os cabos testados estão adequados para seu objetivo, e como registro do comprimento do cabo instalado

## PRINCÍPIO DO TESTE

Um procedimento típico para testar e documentar vários cabos em um trabalho é:

- 1. Inserir no testador os detalhes do engenheiro que efetua os testes e o logotipo de sua empresa se necessário, para inclusão no relatório final
- 2. Inserir no testador os detalhes do trabalho, incluindo detalhes do cliente, conforme apropriado, e a categoria do cabo, se necessário, para inclusão no relatório final
- 3. Para cada cabo a ser testado:
  - a. Conecte a Unidade de Teste do SignalTEK CT em uma extremidade do cabo
  - b. Conecte a Unidade Remota do SignalTEK CT na outra extremidade do cabo
  - c. Pressione o botão amarelo Auto-Teste em uma das unidades
  - d. Espere que os dois testes sejam concluídos (cerca de 20 segundos no total)
  - e. Passe para o próximo cabo e repita as etapas (a) a (d)
- 4. Quando todos os cabos tiverem sido testados:
  - a. (Opcional) Reveja os resultados, repare e repita o teste dos cabos com defeito
  - b. Conecte um dispositivo de memória USB na Unidade de Teste
  - c. Grave um relatório completo ou resumido para entregar ao cliente

SignalTEK CT

156840.04



Pt

# **TELA DE INÍCIO**

A tela de INÍCIO é apresentada durante a inicialização. (Para voltar à tela de INÍCIO a partir de qualquer outra, pressione Escape várias vezes, até que a tela de INÍCIO apareça).

Quando o ícone da Unidade Remota é exibido, indicando que as duas unidades estão conectadas pelo cabo a ser testado, pressione Auto-Teste em uma das extremidades para iniciar os testes.



#### 

Selecione SISTEMA para acessar a configuração do sistema setup:

Insira os detalhes do engenheiro de teste e da empresa para inclusão nos relatórios

Defina o idioma do menu

Defina preferências de desativar som, luz de fundo, unidades de comprimento, formato de data e hora

Defina a data e hora para inclusão nos relatórios

Atualize o software. Todas as definições e resultados serão perdidos. Salve primeiro os dados em um dispositivo USB.



Ver detalhes sobre o sistema

.

Redefinir com os padrões de fábrica. Todas as definições e resultados serão perdidos. Salve primeiro os dados em um dispositivo USB.

Ajuste as definições a serem usadas nos testes:

#### 01:18 • Tipo de Cabo Tipo blindag. UTP/STP Preferências de Exibição Nome do Cabo $1 \square$ $2 \square$ $3 \square$ $4 \square$ 8 🗖 MAIS APLICAR 01:17 Pers. Usar NVP Pers NVP Pers. 70 (%) Par dividido 🛭 🗹 Xover ermtido APLICAR MAIS

#### \_ Tipo de cabo

Cat 3 ,Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 e 7A, Cat 8, USOC8 1Par, USOC8 2Pares,USOC8 3Pares, USOC8 4Pares, ETH 1236, ETH 1278, PROFINET 4W, COAX RGxx, ISDN BRI, DB, Personalizado

#### Tipo de blindagem

Selecione como a blindagem afetará o Teste do Mapa de Fios:

- UTP O Teste do Mapa de Fios só será aprovado se a blindagem do cabo não estiver conectada
- STP O Teste do Mapa de Fios só será aprovado se a blindagem do cabo estiver conectada
  - UTP/STP A blindagem não afeta o resultado do Teste do Mapa de Fios

### Preferências de Exibição

Nenhum, Esquema de cores 568ª, Esquema de cores 568B, Esquema de cores e pinagem USOC, Esquema de cores e pinagem TERA

#### Personalizado

- Velocidade Nominal de Propagação (NVP). A medição precisa do comprimento baseia-se na definição correta da Velocidade Nominal de Propagação (NVP) do cabo a ser testado. Usar NVP Personalizado – habilitando o NVP personalizado e informando o número.
- Par Dividido habilitar ou desabilitar
- Crossover Permitido habilitar ou desabilitar

SignalTEK CT pode ser usado junto com uma sonda de tons compatível (disponível na IDEAL) para identificar e rastrear os cabos. O SignalTEK CT pode gerar vários tipos de tons em diversas combinações de pinos. A escolha do tipo de tom e da conexão dos pinos é melhor determinada pela experimentação, para atingir os melhores resultados com um determinado tipo de sonda e em uma determinada situação com um cabo.

RESULTADO

Selecione o estilo do relatório requerido:

- Formato
  - PDF para relatórios gráficos que podem ser vistos ou impressos usando um visualizador de PDF
  - o CSV para relatórios editáveis que podem ser abertos em uma planilha
- Tamanho
  - FULL para incluir todos os detalhes (arquivo maior, mais tempo para upload)
  - RESUMO (arquivo menor, menos tempo de upload)

Inclua a medição do comprimento nos relatórios, se necessário

156840.04

#### SignalTEK CT

Pt

# TELA DE TESTE DE DADOS

Se forem necessários mais detalhes sobre o Teste de Dados, a tela de Dados pode ser exibida realçando o ícone Teste de Dados na tela INÍCIO e pressionando Enter.



As possíveis causas de falhas no teste de dados incluem:

- Excesso de comprimento do cabo. O comprimento máximo permitido pelo padrão Ethernet para 1Gb/s é de 100 metros. Cabos mais compridos podem funcionar sem erro, mas não são confiáveis. Mesmo cabos mais curtos podem gerar erros de dados e falha no teste de dados, se contiverem outras falhas. Se o Teste de Dados falhar, verifique o comprimento do cabo (apresentado na tela de INÍCIO e no resultado do Mapa de Fios). Se o cabo ultrapassar 100 metros de comprimento, recomenda-se substituí-lo por um mais curto.
- Ruim torcer. Para o melhor desempenho, é importante que a torcedura dos pares individuais seja feita até a terminação, para evitar interferências que podem afetar o desempenho dos dados. "Ruim torcer" não aparece como uma falha no mapa de fios. Se o teste de dados falhar, recomenda-se inspecionar as terminações e refazê-las se a torcedura estiver abaixo do padrão.
- Baixa qualidade do cabo. Algumas marcas de cabo podem fornecer um desempenho inferior dos dados e causar erros, especialmente em cabos mais longos. Se o teste de dados falhar, mas o teste do mapa de fios passar, e o comprimento estiver se aproximando de 100 metros, recomenda-se verificar a qualidade do cabo
- Pares divididos. Os pares divididos podem causar erros de dados ou a completa falha do cabo no transporte via Ethernet. Os cabos compostos por um longo comprimento sem pares divididos, conectados a um comprimento menor com pares divididos, podem não aparecer como uma falha do mapa de fios, mas podem causar erros de dados e falhar no teste de dados.

Os erros de dados podem ocorrer mesmo se o mapa de fios mostrar que o cabo está corretamente terminado. Por isso é importante fazer o teste de dados e o teste do mapa de fios para comprovar se o cabo satisfaz todos os padrões de qualidade requeridos.

# TELA DE TESTE DO MAPA DE FIOS

Para obter mais detalhes sobre o Teste do Mapa de Fios, a tela Mapa de Fios pode ser exibida, realçando-se o ícone Teste do Mapa de Fios na tela INÍCIO pressionando-se Enter.

## Resumo

Mostra o status ou resultado do teste. Nesse exemplo, os pinos 1 e 2 estão invertidos, o que causa uma falha de troca de fios. A Ethernet tolera esse tipo de falha, por isso o Teste de Dados será aprovado nesse caso. Por isso é importante fazer o teste de dados e o teste do mapa de fios para comprovar se o cabo satisfaz todos os padrões de qualidade requeridos.



**Um par dividido** é um erro de fiação em que cada pino está conectado ao pino correto na outra extremidade do cabo, mas os pares de pinos são conectados usando fios de pares torcidos diferentes. Os pares divididos pode causar interferências e falhas de dados, mas não são indicados como falhas por simples mapeadores de fios. O mapeador de fios avançado do SignalTEK CT pode detectar pares divididos que alguns outros mapeadores não conseguem detectar. Os pares divididos pode muma extremidade do cabo:



Se o erro for reparado na extremidade do cabo em que a falha está localizada, a falha será removida:



Se o erro for reparado na extremidade errada do cabo, a continuidade de extremidade para extremidade será corrigida, mas será formado um par dividido:



Esse cabo pode causar erros de dados da Ethernet, falhando assim no Teste de Dados do SignalTEK CT.

Dt

#### TRABALHOS

Os resultados dos testes podem ser organizados em pastas chamadas Trabalhos. No máximo 5000 resultados podem ser armazenados, cada um composto por um resultado do Teste de Dados e um resultado do Teste do Mapa de Fios, divididos por no máximo 50 Trabalhos. Os Trabalhos podem ser transferidos do testador para um dispositivo USB e recomenda-se seguir esse procedimento regularmente, como forma de backup no caso de perda de dados.

Após uma redefinição de fábrica, é criado o trabalho padrão "MyJob". Para alterar o nome do Trabalho, pressione F1 (TRABALHOS) na tela de INÍCIO e em seguida pressione F1 (EDITAR). O nome do Trabalho e até 8 campos de informação podem ser editados selecionando-se o campo com as teclas do cursor e pressionando-se ENTER. Note que os espaços não são permitidos nomes dos Trabalhos, e os espaços inseridos serão automaticamente convertidos em um traço inferior. Quando todos os detalhes necessários estiverem preenchidos, pressione F2 (APLICAR). Os detalhes serão incluídos quando o Trabalho for transferido para o dispositivo USB.

Para criar outro Trabalho, pressione F1 (TRABALHOS) na tela INÍCIO e em seguida F2 (OPÇÕES). Selecione NOVO e pressione ENTER. Preencha o nome do novo Trabalho. Os campos de informação são automaticamente copiados do último Trabalho e podem ser alterados, se necessário.

Selecione o Trabalho que será usado como Trabalho atual, realçando a caixa Seleção do Trabalho na tela INÍCIO usando as teclas do cursor, pressionando ENTER e selecionando o Trabalho desejado.

Selecionando-se a caixa Auto Salvar na tela INÍCIO, os resultados podem ser definidos para gravação automática, manual ou apenas se o teste for aprovado.

Na primeira vez em que um teste é feito com um Trabalho novo ou vazio, o resultado pode ser gravado manualmente, mesmo que Auto Salvar esteja ativado. Isso permite que o formato do nome do resultado seja ajustado e usado para todos os resultados subsequentes. Para ajustar o nome do resultado, mova o realce para o campo Resultado. As teclas do cursor para cima e para baixo podem ser usadas para aumentar ou diminuir o número do resultado ou qualquer outra parte numérica do nome do resultado. Como alternativa, pressione ENTER para editar o nome do resultado. Os testes seguintes usarão o mesmo formato do nome do resultado, mas aumentarão seu número quando o resultado for gravado. Por exemplo, se o nome do primeiro resultado for definido como "CaboO123", o próximo resultado será automaticamente gravado como "CaboO124", e assim por diante.

Para ver os resultados gravados, pressione F1 (TRABALHOS) na tela INÍCIO. A lista de Trabalhos é apresentada. Utilize as teclas do cursor para navegar para cima e para baixo na lista até chegar ao Trabalho desejado, e pressione ENTER para exibir a lista de resultados no Trabalho selecionado. Utilize as teclas do cursor para navegar para cima e para baixo na lista até chegar ao resultado desejado, e pressione ENTER para exibir as informações de Mapa de Fios e Teste de Dados para o resultado atualmente selecionado. Pressione F1 (RENOM) para editar o nome do resultado atualmente selecionado. Pressione F2 (EXCLUIR) para excluir o resultado atualmente selecionado. Pressione F3 para mostrar TODOS os resultados, apenas os resultados APROVADOS ou apenas os resultados FALHAR

Se for necessário repetir o teste de um cabo, por exemplo, se ele tiver falhado anteriormente mas tiver sido reparado, selecione o resultado na lista de resultados usando as teclas do cursor. Pressione ENTER e F1 (RETEST). Isso o levará de volta à tela INÍCIO, fará um novo teste no cabo e gravará automaticamente o resultado usando o nome selecionado e sobrescrevendo o resultado anterior.

Quando um Trabalho estiver completo, poderá ser transferido do testador para um dispositivo USB. Selecione o Trabalho desejado na lista e pressione F3 (PARA USB). Selecione o estilo de relatório desejado e pressione F1 (CONFIRMAR). Insira um dispositivo USB e pressione ENTER. Isso não remove o Trabalho do testador – ele é apenas copiado para o dispositivo USB, e é possível adicionar mais detalhes posteriormente, se necessário. Como alternativa, todos os Trabalhos podem ser transferidos ao mesmo tempo, pressionando-se F2 (OPÇÕES) na tela Trabalho e selecionando-se TODOS PARA USB, na tela Opções. Essa tela também permite excluir todos os Trabalhos armazenados.

## RELATÓRIOS

Os relatórios são muito importantes, pois são um documento que comprova que os cabos testados estão adequados para utilização, e são um registro do comprimento do cabo instalado. Para selecionar o estilo de relatório desejado, pressione F3(CONFIG) na tela INÍCIO, e selecione RESULTADO.

/ Para incluir seu próprio logotipo nos relatórios em PDF, na tela INÍCIO, selecione F3 (CONFIG) / SISTEMA / DONO / F1 (LOGO). Insira um dispositivo USB contendo uma imagem com o nome logo.png, com tamanho máximo de 250 x 160 pixels.

Address 1: Stokenchurch House No Remot 2: Stokenchurch House No Remot 3 No

Para incluir seus detalhes nos relatórios, na tela INÍCIO, selecione F3 (CONFIG) / SISTEMA / DONO.

Para incluir os detalhes do Trabalho nos relatórios, na tela INÍCIO, selecione F1 (TRABALHOS) / F1 (EDITAR) ou F2 (OPÇÕES) / NOVO.

								Total length o	f cable tested	808 m
Test Name		Date dd/mm/yyyy	Time hh:mm:ss	Pairs Setup	Wiremap	Data Test	10 Mb/s	100 Mb/s	1 Gb/s	Length (m)
Test 001	- 0	18/02/2015	13:12:11	4	8	8	0	0		2
Test 002	0	18/02/2015	14:12:11	4	0	0	0	0	0	2
Test 003	0	18/02/2015	15:12:11	4	8	0	0	0	0	2
Test 004	- 6	18/02/2015	16:12:11	4		8				2
Test 005	- ē	18/02/2015	17:12:11	2	_	0	0	0		2
Test 006	0	18/02/2015	18:12:11	4		0	0	0	0	15

Há 3 relatorios disponíveis

O relatório de Resumo lista um resumo de todos os testes em um serviço.

O relatório Sumário lista todos os detalhes de todos os testes.

O relatório Completo combina o relatório de Resumo e o Sumário em um documento

EVENUE         DEAL NETWORKS         DEAL Networks Signal TEX CT Dest Report           Test 001         Setup         Result         Result           Wiremap         Type: 568.4         UTP         72         Setup         Cable Length: 2m         Setup						/				
Test 001         Setup         Result:           Wiremap         Type         Shield         WVP 4         WVP 4         State         Cable Lagit: Zm         Image: Shield         Type         Shield         WVP 4         State         Long 1: Zm         Image: Shield         Type         Shield         WVP 4         State         Long 1: Zm         Image: Shield         Type         Shield         WVP 4         State         Long 1: Zm         Image: Shield         Type         Shield         NVP 4         State         Long 1: Zm         Image: Shield         Type         Shield         NVP 4         State         Long 1: Zm         Image: Shield         Type         Shield         NVP 4         State			ETWOR	KS		IDEAL	Netw	orks Sia	nalTEK	CT Test Report
Type         Shid         WP %         MP % <th< th=""><th>Tect 001</th><th></th><th></th><th>Cature</th><th>-<b>é</b></th><th></th><th></th><th></th><th>Deculte</th><th></th></th<>	Tect 001			Cature	- <b>é</b>				Deculte	
Number     Pair 566A     UTP     T2     Note of the second se	Wireman		Tune	Shield	NVP %	Near Bin 7 is One		Cable Leng	th: 2m	11
Solution         The Solution	ap		A-Poir 568A	LITE	72			Pair	Length (m)	22
Cable Data         Line         Error         Test Link         France         France         Link         France           Cable Data         Cine         Error         Test Link         Trime (Mm/r)         France         123,455         20%         1000		3						1-2	1	44
coble Data         interest from time time time time time time time tim		-						3-6	2	5 6 6
Cable Data         Une         Error         Test Link         Frame: Time         Top         Time								4-5	2	7 2000 2000 7
Cable Data         Line         Brow         Tret         Frome         Frome         Line for the fact (000/Mar)           Ret         (Mer/s)         0         000010         000010         000010         000010           Test 002         Setup         NVP %         Received         123,455         20/h         Image: Solid								7-8	1	00
Control Control         Sert         113.456         1000         Control Control           Control Control         Party         Sert         113.456         1000         Control Control         Contro         Control         Contro<	Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line Ra	te: 100 Mb/s	
Solution         (Prome)         (Phomma)         Received         133.455         100%           Test 002         Setup         NVP %         Received         0         0         0           Wiremap         Image: Shield         NVP %         Received         Cable Length: Zm         Pair         Length (m)         Image: Shield         NVP %           Cable         Line         Error         Test         Fremes         Line free         Setup         NVP %           Cable         Line         Error         Test         Setup         NVP %         -2         -3         2           Cable         Line         Error         Test         Setup         Fremes         100%         Setup         Setup         Sol%         S			Bate	Limit	Time	Sent	123,456	100%		
1000         0         0000.00         Proved         0         0h           Test 002         Type         Shield         NVP %         Results           Wiremap         Wiremap         Type         Shield         NVP %         Cable Length (m)           Line         Error         Test         Frames         Line         Error           Cable         Line         Error         Test         Frames         Job %           (Mb/s)         (Frames)         (Intumnas)         Received         455,728         Job %           Test 003         Setup         Received         455,728         Job %         Interved         Interved           Wiremap         Setup         NVP %         How Phi Lowadd is for/Phi 1         Cable Length: 2m         Interved         Interved </td <td></td> <td>8</td> <td>(Mb/s)</td> <td>(Frames)</td> <td>(hh:mm:ss)</td> <td>Received</td> <td>123,456</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td>		8	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	123,456	100%		
Test 002         Setup         Results           Wiremap         Ippe         Shield         NVP %         Cable Length: 2m           Cable         Line         Error         Test         Jack         Time           Cable         Line         Error         Test         Jack         Jack         Jack           Cable         Line         Error         Test         Jack         J		-	1000	ò	00:00:10	Errored	0	0%		
Test 002         Setup         Results           Wiremap         Type         Shield         NVP %         Cable Length (m)         12         1           Cable         Line         Error         Test         Frames         Line Bate         Soft (m)         12         1           Cable         Rate         Link         Error         Test         Frames         Line Bate         Soft (m)         12         1           Cable         Rate         Link         Error         Test         Setup         Soft (m)         12         1           Wiremap         Rate         Link         Time         Setup         Received         456,739         Soft (m)         100         1										
Wiremap         Type         Shield         NVP %         Cable Length: 2m         Jamas and the state           Cable         Eine         Eine         Eine         Eine         Frome:         State         St	Test 002			Setup					Results	
Cable         Line         Error         Test         Frames         Line faste:         GOUMAIST           Cable         Uine         Error         Test         Frames         Line faste:         GOUMAIST           Cable         O         0	Wiremap	-	Туре	Shield	NVP %			Cable Leng	th: 2m	1
Cable         Line         Error         Test         Frames         John           Cable         Rote         Line         Error         Test         435,793         John           Test 003         Setup         NVP %         Asset         200%         Coble Cargits 2m           Wiremap         Type         Shield         NVP %         Kar fn Lamesci is frin 1         Coble Lengts 2m           Cable Data         Line         Error         Test         Frames         John         Frames           Cable Data         Line         Error         Test         Frames         John         Frames         John           Cable Data         Line         Error         Test         Frames         John         Frames         John           Wiremap         Line         Error         Test         Frames         John         John         John           Cable Data         Line         Error         Test         Frames         John         John <t< td=""><td></td><td><math>{}</math></td><td>4-Pair 568A</td><td>UTP</td><td>72</td><td></td><td></td><td>Pair</td><td>Length (m)</td><td>33</td></t<>		${}$	4-Pair 568A	UTP	72			Pair	Length (m)	33
Cable         Line         Brow         Test         Formes         Section         9 - 6         2								1-2	1	5
Cable         Line         Error         Test         Premes         45,759         100%           Rate         Unit         (Premes)         (Premes)         0000%         000%         000%           Test 003         Setup         NVP %         Secold         435,759         100%         000%           Test 003         Setup         NVP %         Incred         9         9         0           Advances         Setup         NVP %         Incred         9         9         100%         100%         100%           Cable Dats         Unit         Enror         Test         Setup         NVP %         Incredia 100% / 100%         100% </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3-6</td> <td>2</td> <td>6 6</td>								3-6	2	6 6
Cable         Line         Error         Test         Fames         Jone Bate         Line Bate         Line Bate         Sector         200%         Sector         Sector         200%         Sector         Sec								4-5	2	89
Cable         Line         Error         Test (Mb/s)         Frames         Line Rate:         Block Rate:								7-8	1	
Sett         Link         Time         Sett         457,739         100%           (Mb/s)         (Freme)         (Mummas)         Received         457,739         100%           1000         0         00:00:10         Errored         9         0%           Wiremap         Type         Shield         NVP %         Horizontal to first 1         Errored         0           Cable Data         Line         Error         Test         Smield         10%         20%           Cable Data         Line         Error         Test         Smield         10%         20%           Cable Data         Line         Error         Test         Smield         45,739         100%           0         0:00010         Errored         0         0         0         0           (Mb/s)         (Frames)         Internance         45,739         100%	Cable		Line	Error	Test	Frames		Line Ra	te: [1000 Mb/s	
Image: Second			Rate	Limit	Time	Sent	456,789	100%		
1000         0         000010         Errored         0         0%           Test 003         Test 003         Setup         Results         Results           Wiremap         Type         Shield         NVP %         Hor Phi 1 standards in Phi 1         Phi 1         Long th 1         Phi 1         Standard in Phi 1         Phi 1         Long th 1         Phi 1         Phi 1         Standard in Phi 1         Phi 1         Long th 1         Ph		<b>U</b>	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	456,789	100%		
Test 003         Setup         Results           Wiremsp         Type         Shield         NVP %         Cable Length (m)         12         1           Cable Dats         Uine         Error         Test         Fames         1000         12         1           Cable Dats         Wiremsp         Shield         NVP %         457,293         1000         12         1           Cable Dats         Uine         Error         Test         Setup         457,293         1000			1000	0	00:00:10	Errored	0	0%	L	
Lest 003         Type         Shield         NVP %         we fin 1 concerted to fin 10         Cable Length (m)           Wiremap         Type         Shield         UTP         72         we fin 1 concerted to fin 10         Pair         Length (m)           Cable Data         Line         Error         Test         Frames         Line Ket         UTP         72           Cable Data         Line         Error         Test         Sertur         45, 729         200%         200%         200%           (Mbr, 0)         (Prame)         Intername         Sertur         45, 729         200% <td></td> <td></td> <td></td> <td>6-1</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>D h.</td> <td></td>				6-1		-			D h.	
Writemap         Ype         Shield         YVP *         Arr 1 interest with 1         Cable Laggit 2m           Cable Data         Line         Error         Test         Frames         John 1         12         1           Cable Data         Line         Error         Test         Frames         John 1         12         1           Cable Data         Line         Error         Test         Frames         John 1         12         1           Cable Data         Line         Error         Test         Arror         John 1         12         1           (Mar/s)         (Prames)         (Nturmsz)         Receiced         455,728         John 1         12         1           (Mar/s)         (Prames)         Inturmsz)         Receiced         455,728         John 1         12         1           (Mar/s)         IProv         Shield         NVP %         Cable Length 2m         12         1         12         1           (Mar/s)         (Prames)         (Nurmsz)         Received         315,723         John 1         12         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1	Test 003		T	chille	NB/D 9/	No. 1	and in Frankin S	Contra Long	Results	
Oracle Solution         Oracle Solution         Oracle Solution         Oracle Solution         Oracle Solution           Cable Data         Line         Error         Test         Serie         456,739         300%           (Mbs/s)         (Mbs/s)         (Frames)         Exercised         456,739         300%           1000         0         00:00:10         Errored         9         4           (Mbs/s)         (Mbs/s)         (Mbs/s)         Errored         9         0           (Mbs/s)         Shield         NVP %         Colle Length: Zm         Fair           (Arror Test)         Intert Error         Test         Serte         436,729           (Mbs/s)         Type         Shield         NVP %         Colle Length: Zm         Fair           (Arror Test)         Trace         Line Error         Test         Serte         436,729         300%           (Mbs/s)         (Frames)         Innet Error         Test         Serte         436,729         300%         300%           Cable Data         Line         Error         Test         Frames         Line East: Solution         318,722         70%         300%         300%         318,722         70%         300%	Wiremap	(00)	type 4 Della Eccolo	um	72	Near Pin 1 connec	SHO SO HAY PIS 2	Cable Leng	un: 2m	1
Cable Data         Line         Error         Test         Finnes         Line hate         E000 Mis/s           (Mb/s)         (Finnes)         (Intumus)         Received         45,729         300%           1000         0         000010         Errored         0         0%           Test 0004         Setup         Frames         100%         100%           10000         0         000010         Errored         0         0%           Test 0004         Setup         Received         455,728         100%         1000           1000         0         000010         Errored         0         0%         1000         10           100         Frames         Line tacte 1000 Mis/s         100%         1000         10 <td></td> <td><b>U</b></td> <td>WPair Store</td> <td>UIF .</td> <td>12</td> <td>NUMBER OF A CONTRACT</td> <td></td> <td>1-2</td> <td>t.</td> <td>33</td>		<b>U</b>	WPair Store	UIF .	12	NUMBER OF A CONTRACT		1-2	t.	33
Cable Data         Line Rate (M6/s)         Error (Prame)         Test Time Sent         Frame: 455,739 457,739         Line 100/s         Error Frame: 100/s         Sent 455,739 457,739         Line 100/s         Error Frame: 100/s         Sent 455,739 457,739         Line 100/s         Error Frame: 100/s         Sent 455,739         Line 100/s         Error Frame: 12         Sent 12         Sent 456,739         Sent 12								2.6	1	5
Cable Data         Line Rate (Mb/s)         Error (Frmes)         Test (Intumus)         Prane: Sent         Line Rate 435,739         Line Rate 300/h           Test 00.4         Sentury         Or (Intumus)         Received         455,739         300/h           Test 00.4         Sentury         Traved         0         0h           Wiremap         Type         Shield         NVP %         Cable Length: 2m           @         Line         Error         Test         Frames         Line Rate           @         Image: Shield         NVP %         Cable Length: 2m         Image: Shield           @         Image: Shield         NVP %         Cable Length: 2m         Image: Shield           (Mb/s)         Image: Shield         NVP %         Cable Length: 2m         Image: Shield           (Mb/s)         Image: Shield         NVP %         Cable Length: 2m         Image: Shield           (Mb/s)         Image: Shield         NVP %         Cable Length: 2m         Image: Shield           @         Shield         NVP %         Cable Length: 2m         Image: Shield         Image: Shield           @         Image: Shield         NVP %         Cable Length: 2m         Image: Shield         Image: Shield         Image: Shield								4-5	;	6 6
Cable Data         Line         Firm         Firmest         Firmest         Stock								7-8	-	88
Construction         Serie         Line         Time         Serie         4.55, 729         1005           Test 004         Setup         000010         proved         0         0%         0%           Wiremap         Type         Shield         NVP %         Cable Length: 2m         1           Viremap         Type         Shield         NVP %         Cable Length: 2m         1           Cable Data         Line         Error         Test         Frames         1000         1           Cable Data         Line         Error         Test         Frames         1000         1	Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line Re	1000 Mb/s	
Image: Second	cubic butu	-	Bate	Limit	Time	Sent	456,789	100%		
1000         0         000010         Errored         0         0%           Test 004         Stelup         Recults         Recults         Recults           Wiremap         Type         Shield         NVP %         Cable Length 2         Pair           Cable Data         Line         Error         Test         Fremes         Line         Error           Miremap         NP %         Test         Fremes         Line timet         Sent         456,72         2           Cable Data         Line         Error         Test         Fremes         Line timet         Sent         456,72         70%           Test 005         Setup         Inversed         315,722         70%         Inversed         30%           Wiremap         Type         Shield         NVP %         Received         315,722         70%         Inversed		1	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	456,789	100%		
Test 004         Setup         Results           Wiremap         Type         Shield         N/P %         Cable Length: 2m           Image: Shield         N/P %         Pair         Length (m)         Image: Shield			1000	ò	00:00:10	Errored	0	0%		
Test 00.4         Setup         Result           Wiremsp         Type         Shield         NVP %         Cobic Length: Zm         Fair           60         Line         Error         Test         Fair         Length (m)         Fair         Length (m)         Fair         Fair         Length (m)         Fair         Fair         Length (m)         Fair         Fair         Length (m)         Fair			•			•				
Wiremap         Type         Shield         NVP %         Cable Length: 2m         1           60         4-Pair 565A         UTP         72         Fair         Length (m)         1/2	Test 004			Setup					Results	
4-Pair SS&A         UTP         72         Pair         Length (m)           Cable Data         Line         Error         Test         Frames         Line ket:         1000 Marks           Cable Data         Line         Error         Test         Sent         455, 725         200 Marks           Wiremap         Type         Shield         NNP %         Pair         Length (m)         1000 Marks           Cable Data         Line         Error         Test         Frames         Line ket:         1000 Marks           Cable Data         Line         Error         Test         Sent         455, 725         200 Marks           Cable Data         Line         Error         Test         Sent         10, 727         70 h           Cable Data         Line         Error         Test         Frames         Line kate:         1000 Marks           Cable Data         Line         Error         Test         Frames         Line kate:         1000 Marks           Cable Data         Line         Error         Test         Sent         12,911         300 h           Cable Data         Line         Error         Test         Frames         Line kate:         000 Marks	Wiremap		Туре	Shield	NVP %			Cable Leng	th: 2m	11
Cable Dats         Line         Error         Test         Frames         Line hate:         Comparing the comparing thec			4-Pair 568A	UTP	72			Pair	Length (m)	2 2 2
Cable Data         Line         Error         Test         Fremes         Jone State         Jone         Jone State         Jone </td <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1-2</td> <td>1</td> <td>4</td>		0						1-2	1	4
Cable Data         Line         Error         Test         Frames         Line bate         USD Matrix           Rate         Line         (International)         (International)         Received         315,752         70%         Test 0005         Test 0005         Received         315,752         70%         Test 0005         Test 0005         Secured         137,697         30%         Test 0005         Test 005		•						3-6	2	6 6
Cable Data         Line Rate (Mar)(1)         Error Link (Mar)(1)         Test Link (Mar)(1)         Frames Sent Sent 137,087         100 200010         Test Sent Sent 137,087         798 200%         Color Mars Sent 137,087         Test Sent 200%         Frames Sent 137,087         Color Length (Mar) 122         Test Sent 137,087         Results           Test 005         Setup         Results         Cable Length (Mar) 122         Test Sent         Sent 137,087								4-5	2	88
Cable Data         Line         Error         Test         Frames         Line hate:         B000 Marks           (Mb/s)         (Frames)         (Mnmas)         Received         315,723         300%           1000         0         00:00:10         Error et         135,723         70%           1000         0         00:00:10         Error et         137,737         30%           1000         0         00:00:10         Error et         137,037         30%           1000         0         00:00:10         Error et         137,037         30%           2:Pair         UTP         72         Recults         Cable Longth: 2m         1           2:Pair         UTP         72         Farmes         Line faste:         1           2:00         Line         Error         Test         Sent         12,911         100%           2:00         Line         Time         Sent         12,911         100%         1           2:00         Linet         Times         Sent         12,911         100%         1           2:00         0         0         0:00:01         Errored         12,911         100%         1								7-8	1	
Rete (Mbs/s)         Limit (Frames)         Serie (Intervision)         Serie (Intervision) <ths< td=""><td>Cable Data</td><td></td><td>Line</td><td>Error</td><td>Test</td><td>Frames</td><td></td><td>Line Ra</td><td>te: 0000 Mb/s</td><td></td></ths<>	Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line Ra	te: 0000 Mb/s	
(Ma/s)         (Frame)         (Intumma)         Received         315,723         70%           1000         0         000010         Errored         137,723         70%           1000         0         000010         Errored         137,723         70%           Test 005           Viremap         Type         Shield         NVP %         Results           2-Pair         UTP         72         Pair         Length (m)         1           2         1         1         2         1		3	Rate	Limit	Time	Sent	456,789	100%		
1000         0         00:00:10         Errored         137,037         30%           Test 00.5         Setup         Results           Wiremap         Type         Shield         NVP %         Cobic Length: Zm         Image: Cobic Length: Zm         Imag		$\mathbf{w}$	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	319,752	70%		
Test 005         Setup         Results           Wiremap         Type         Shield         NVP %         Cable Length: 2m         1           Image: Shield         UTP         72         Pair         Lingth: 2m         1           Image: Shield         UTP         72         Pair         Lingth: 2m         1           Image: Shield         Umm         Smith: 2m         Lingth: 2m         1         1           Image: Shield         Image: Shield         Image: Shield         Lingth: 2m         1         1	L		1000	0	00:00:10	Errored	137,037	30%		
Image: Shield         Type         Shield         NVP %         Cable Lengts (m)         Image: Shield         Image: Shield <t< td=""><td>Test 005</td><td></td><td>T</td><td>Catur</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>Deculto</td><td></td></t<>	Test 005		T	Catur		1			Deculto	
Cable Data         Line         Error         Test         Frames         Line fact         Common factor         Common factor <td>Wireman</td> <td></td> <td>Type</td> <td>Shield</td> <td>NVP %</td> <td></td> <td></td> <td>Cable Leng</td> <td>th: 2m</td> <td>11</td>	Wireman		Type	Shield	NVP %			Cable Leng	th: 2m	11
Cable Data         Line         Error         Test         Frames         Line Rate:         100 h           Cable Data         Line         Error         Test         Sent         121,511         100 h           Cable Data         Line         Line         Time         Sent         121,511         100 h           Cable Data         Line         Line         Frames         Line Rate:         100 h           Construction         Protect         0 of h         0         0         0           Created Linuary 21 2015 13:38:45 PM         Created Linuary 21 2015 13:38:45			2-Pair	UTP	72			Pair	Length (m)	2 2
Cable Dats         Line         Error         Test         Frames         Line Rate: 000 Mb/2           Cable Dats         Link         Time         Sent         121,911         100%           (Mar/s)         (Frames)         (Mn/mms3)         Received         121,911         100%		0			-			1-2	1	33
Cable Data         Line         Error         Test         Frames         Line Rate         6000 Min/s           @0         [Mar/s]         [Premes]         [Internation of the control of the		S	1					3-6	2	66
Cable Data         Line         Error         Test         Frames         Line Rate:         Minit           Image: MMb/s)         (Frames)         (Intrumus)         Sent         121,911         100%           Image: MMb/s)         (Frames)         (Intrumus)         Received         121,911         100%           Image: MMb/s)         (Frames)         (Intrumus)         Received         0         0           Image: MMb/s)         (Frames)         (Intrumus)         Received         0         0           Image: MMb/s)         (Frames)         (Intrumus)         Received         0         0           Image: MMb/s)         (Frames)         (Intrumus)         Received         0         0         0           Image: MMb/s)         (Frames)         (Intrumus)         (Intrumus)         0			1							
Cable Data         Line         Error         Test         Frames         Line hat         1000 Mb/s           @0         Init         Time         soil         121,911         100%           [Mds/s)         (Frames)         (Intrimes)         received         122,911         100%           [100         0         000010         immediate         immediate         120%			1							
Rate         Limit         Time         Sent         121,911         100%           [MB_r/s]         (Fremes)         (Mxmm3)         Recked         121,911         100%           0         0         000010         Browd         0%             Created January 21 2015 13-38:d5 PM         INERAL INET W/ODDVC         Press 1 of 1	Cable Data		Line	Error	Test	Frames		Line Ra	te: 100 Mb/s	
(May 5)         (Prames)         (Nutrum:3)         Received         121,911         200%           Created Lanuary 21 2015 13:38:45 PM         <		_	Rate	Limit	Time	Sent	121,911	100%		
100 0 000010 Brored 0 0%     Created Lanuary 21 2015 13 38:45 PM		0	(Mb/s)	(Frames)	(hh:mm:ss)	Received	121,911	100%		
Created: January 21 2015 13:38:45 PM		-	100	0	00:00:10	Errored	0	0%		
	Created: Inc.	120/21 20	15 13-38-/5 0		<b>3</b>	IDEAL	NETA	OPKS		Page 1 of 1

O TestOOO1 é um cabo 4-Pair 568B UTP de 2 metros de comprimento Ele reprovou o Wiremap porque o pino 7 está faltando e reprovou os testes de Dados por não suportar 1Gbit/s. No entanto, suporta 10Mb/s e 100Mb/s.

O Test0002 é um cabo 4-Pair de 2 metros de comprimento Passou nos testes de Wiremap e Dados e suporta 10Mb/s, 100Mb/s and 1Gbit/s.

O Test0003 é um cabo 4-Pair 568A UTP de 2 metros de comprimento com os pinos 1 e 2 invertidos. Foi reprovado no teste de Wiremap, mas passou no teste de Dados. Como a reprovação do wiremap não é crítica, ele suporta 10Mb/s, 100Mb/s e 1Gb/s.

O Test0004 é um cabo 4-Pair 568B UTP de 2 metros de comprimento. Passou no teste de Wiremap, mas reprovou no teste de Dados porque foram detectados erros de Ethernet. Não suporta 1Gb/s. Pode suportar 10Mb/s ou 100Mb/s. mas sem garantia.

O Test0005 é um cabo 2-Pair 568A UTP de 2 metros de comprimento. Passou nos testes de Wiremap e Dados. Suporta 10Mb/s e 100Mb/s

# Relatórios podem ser gerados e baixados para um smartphone (somente quando nenhum teste estiver em execução).

Para habilitar o Wi-Fi para transferir resultados:

- Insira o adaptador Wi-Fi na porta USB do SignalTEK CT.
- Na tela inicial, selecione o ícone TRABALHOS.
- A tela Lista de Trabalhos será exibida. A conectividade Wi-Fi é indicada pela barra na parte superior da tela do SignalTEK CT alternando de cinza para azul:

2/5000	Myjob	22:13
1.0	2000000	(
		••

Agora o SignalTEK CT está pronto para transferir os resultados por meio da rede sem fios.

#### Observação

Para reduzir o consumo de bateria, a conectividade Wi-Fi fica habilitada por 5 minutos após ligar o testador, e sempre que o usuário estiver na tela TRABALHOS.

Para baixar os resultados para um smartphone Android™:

- o Instale o aplicativo a partir da Google Play™ Store e execute-o.
- Insira o adaptador USB Wi-Fi na porta USB do SignalTEK CT.
- Procure e faça a conexão com o SignalTEK CT. O SSID estará no formato "IDEALC-XXXXXX". Isto pode ser visualizado na tela CONFIGURAÇÃO | RELATÓRIOS do SignalTEK CT.
- Você será solicitado a inserir a senha do Wi-Fi do SignalTEK CT caso a senha padrão tenha sido alterada. Você pode alterar a senha em CONFIG / RELATÓRIOS. Certifique-se de que o adaptador USB Wi-Fi não esteja ativado (cor azul na barra superior) ou a alteração não será permitida.
- Uma vez conectado, o aplicativo exibirá a lista de trabalhos no SignalTEK CT. Eles poderão ser selecionados e baixados para o smartphone.

Quando os resultados estiverem no smartphone, eles poderão ser transferidos por e-mail ou outros mecanismos de compartilhamento.

Para baixar os resultados para um iPhone®:

- Procure e faça a conexão com o SignalTEK CT. O SSID estará no formato "IDEALC-XXXXXX". Isto pode ser visualizado na tela CONFIGURAÇÃO | RELATÓRIOS do SignalTEK CT.
- Você será solicitado a inserir a senha do Wi-Fi do SignalTEK CT caso a senha padrão tenha sido alterada. Você pode alterar a senha em CONFIG / RELATÓRIOS. Certifique-se de que o adaptador USB Wi-Fi não esteja ativado (cor azul na barra superior) ou a alteração não será permitida.
- Uma vez conectado, o aplicativo exibirá a lista de trabalhos no SignalTEK CT. Eles poderão ser selecionados e baixados para o smartphone.

Quando os resultados estiverem no iPhone<sup>®</sup>, eles poderão ser transferidos por e-mail ou outros mecanismos de compartilhamento.

Essa página foi deixada em branco para anotações:



#### 安全信息

使用 SignalTEK CT 时,请务必采取基本的安全防护措施,降低火灾、电击和人员受伤的风险。 这些措施包括:

- 连接线缆时,必须特别小心,因为线缆上可能存在高压,并且可能存在触电死亡的危险。
- 避免在暴风雨天气下使用测试仪 存在被闪电击中的风险。
- 只使用 SignalTEK CT 随附的电源适配器。

#### 切勿将任何电信网络连接到测试仪的任何端口。

## 简介

必须对布设的数据线进行全面检测,以便:

- 确保数据线能够根据以太网标准准确无误地传输以太网流量
- 确保数据线连接正确
- 最大程度地降低返工现象

为达到这一质量标准,必须进行以下两项测试:

- 数据测试:即通过数据线传输以太网流量,然后检查传输性能是否符合 IEEE 802.3ab 标准
- 接线图测试:即检查接线是否存在故障

SignalTEK CT 是一款数据线传输测试仪,可用来:

- 自动进行以上两项测试、测量数据线长度并保存测量结果,只需轻松一按即可执行所有操作
- 检查结果、识别故障并在进行必要的修复工作后重新测试
- 创建并输出报告,以证明测试数据线符合使用要求,并记录布设的数据线的长度

#### 测试原理

在作业中测试和记录多条数据线的典型流程如下:

- 将执行测试的工程师的详细信息输入测试仪,并视需要输入您的公司徽标,以便记录在最终报告中
- 将作业的详细信息输入测试仪,包括适当的客户信息,并视需要输入数据线类别,以便记录在 最终报告中
- 3. 对各条待测数据线执行以下操作:
  - a. 将 SignalTEK CT 测试设备连接至数据线的一端
  - b. 将 SignalTEK CT 远端设备连接至数据线的另一端
  - c. 按下任一设备上黄色的 Autotest(自动测试) 按钮
  - d. 等待设备自动完成以上两项测试(共需要约 20 秒)
  - e. 移至下一条数据线, 重复 (a) 至 (d) 步骤
- 4. 所有数据线测试完毕后:
  - a. (可选)检查结果,然后修复任何存在故障的数据线并重新测试
  - b. 在测试设备中插入一个 USB 存储器
  - c. 保存详细报告或报告摘要,以便交付给客户



启动后将显示主屏幕。(如需从其他屏幕返回主屏幕,反复按 Escape(退出)按钮直至出现主屏幕。)

远端设备图标显示时,表示两个设备已通过待测数据线连接,按任一端的 Autotest(自动测试) 按钮即可开始测试。





<sup>宣频发生</sup> SignalTEK CT 可与兼容的音频探针(IDEAL 可提供)一起使用,以识别和跟踪线缆。SignalTEK CT 可 根据不同的引脚组合生成不同类型的音频。请通过实验确定音频类型和引脚连接的最佳选择,以根据特定线缆情况 选择特定探针类型,从而获得最佳结果。





选择所需的报告类型:

- 格式
  - o PDF 图形报告,可利用 PDF 查看器查看或打印
  - o CSV 可编辑报告,可在电子表格中打开
- 大小
  - o "全部"报告,包括全部详细信息(文件较大,上传时间较长)
  - o "摘要"报告(文件较小,上传时间较短)
- 如有需要,可将长度测量结果记录在报告中

## SignalTEK CT

突出显示主屏幕上的数据测试图标并按 Enter 按钮即可进入"数据"屏幕, 以查看关于数据测试的更多详细信息。



数据测试失败的可能原因包括:

- 线缆过长。1Gb/s的以太网标准允许的最大线缆长度为100米。长于100米的线缆可能仍然能够 正常使用,但是性能不可靠。短于100米的线缆如果存在其他故障, 也可能出现数据错误并不能通过数据测试。如果未通过数据测试,请检查线缆的长度(显示在 主屏幕和接线图结果中)。如果线缆长度超过100米,建议更换稍短的线缆。
- 线对扭绞状态不佳。为确保最佳性能,各线对应始终保持扭绞,以免因出现串扰而影响线缆的数据 性能。线对扭绞状态不佳并不会导致接线图故障。如果数据测试失败,建议检查缆线端接。如果端 接不符合标准,请重新剪切端点。
- **线缆质量差**。一些品牌的线缆数据性能差,容易导致数据错误,在线缆较长时更是如此。 对于长度约为 100 米的线缆,如果数据测试失败,但是接线图测试成功,建议检查其质量。
- **串对(串绕)**。串对(串绕)可能引起数据错误或使线缆完全无法传输以太网流量。
   无串对(串绕)的长线缆与有串对(串绕)的短线缆连接可能不会导致接线图故障,但是会导致数据错误,从而使得数据测试失败。

即使接线图显示线缆端接正常,也可能出现数据错误。因此,为了确保数据线达到所有质量要求,我们需 要同时进行数据测试和接线图测试。



## 接线图测试屏幕

突出显示主屏幕上的接线图测试图标并按 Enter 按钮即可进入"接线图"屏幕, 以查看关于接线图测试的更多详细信息。

#### 摘要

显示测试状态或结果。本示例中,引脚1和2反接,造成接线错误故障。 由于以太网可容忍此类故障,数据测试在这种情况下可通过。因此,为了确保数据线达到所有质量 要求,我们需要同时进行数据测试和接线图测试。



**串对(串绕)**属于接线错误。各引脚均正确连接到线缆另一端的引脚,但是各引脚对连接的是来自不同相互扭绞 线对的线。串对(串绕)可能导致串扰和数据故障,但是简易型线缆测试仪不会将其报告为故障。SignalTEK CT 中的高级线缆测试功能可以检测出某些其他线缆测试仪检测不到的串对(串绕)问题。串对(串绕)可能仅仅是 由接线错误所致。以下示例中,引脚 3 和 4 在线缆一端反接:



这种线缆可能导致以太网数据错误,从而不能通过 SignalTEK CT 数据测试。

中文

测试结果可保存在"Jobs"文件夹下。该文件夹可保存最多 50 个作业和 5000 条结果, 每条结果可包含1个数据测试结果和1个接线图测试结果。作业可从测试仪上传到 USB 存储器中,建 议定期上传进行备份,以免数据丢失。

恢复出厂设置后,设备会创建一个默认作业"MyJob"。如需更改作业名称,按主屏幕上的 F1(作业),然后再按 F1(编辑)即可。用光标按钮选中所需字段并按 ENTER 按钮可以编辑作业名称和最多 8 个信息字段。注意:作业名称中不能包含空格,输入的空格会自动变为下划线字符。输入全部所需的详细信息后,按 F2(有效)。作业上传至 U 盘 时,将包含这些详细信息。

如需创建另一项作业,按主屏幕上的 F1(作业),然后再按 F2(选项)。选择"新建", 然后按 ENTER。编辑新作业名称。信息字段会自动复制上一项作业的内容,可视需要更改。

要选择在当前作业中使用的作业,请用光标按钮突出显示主屏幕中的作业选择框,按 ENTER 并选择 所需的作业。

选择主屏幕上的自动保存框,可将结果设置为自动保存、手动保存或仅在通过测试时保存。

使用新建作业或空作业进行首次测试时,即使启用"自动保存",也可手动保存结果。这样,您即可调整结果名称格式,并将其应用至所有后续结果。如需调整结果名称,请突出显示"结果"字段。然后使用向上/向下光标按钮增加/减少结果编号或结果名称的编号部分。或者,按 ENTER 编辑结果名称。 后续测试将使用相同的结果名称格式,但是保存结果时会递增结果编号。例如,如果将第一个结果名称 设置为"CableO123",下一个结果将自动保存为"CableO124",以此类推。

如需查看保存的结果,请按主屏幕上的 F1(作业)。即可显示作业列表。用光标按钮上/ 下滚动列表找到所需的作业,然后按 ENTER 显示所选作业中的结果列表。用光标按钮上/ 下滚动列表找到所需的结果,然后按 ENTER 显示当前所选结果的接线图测试和数据测试信息。 按 F1(重命名)可编辑当前所选结果的名称。按 F2(删除)可删除当前所选结果。 按 F3 可显示所有结果、仅显示合格的结果或仅显示失败的结果

如果线缆需要重新测试,例如之前未通过测试但是现在已经进行了修复,则用光标按钮选择测试结果列 表中的结果。按 ENTER,再按 F1(复试)。设备将返回主屏幕,对线缆重新测试, 然后用所选的名称自动保存结果,并覆盖原来的结果。

完成的作业可从测试仪上传到 USB 存储器。在作业列表中选择所需的作业,然后按 F3(至 USB)。 选择所需的报告类型,然后按 F1(确认)。插上 USB 存储器,然后按 ENTER。 该操作不会将作业从测试仪上删除 - 作业只是会复制到 USB 存储器上, 以后可视需要添加更多结果。或者按作业屏幕中的 F2(选项),然后选择"选项"屏幕中的 "全部至 U 盘",以将所有作业一次性上传。您还可以在该屏幕删除存储的所有作业。

# 中文

# 报告

报告是证明线缆经测试符合使用要求的存档证据,并且记录了布设线缆的长度,因此非常重要。如需选择 所需的报告类型,请按主屏幕中的F3(设置),然后选择"报告"。



可生成报告并将报告下载至智能手机(仅在无运行测试的情况下)

启动 Wi-Fi 传送数据

- 将 Wi-Fi 无线网络适配器插入 SignalTEK CT 的 USB 端口。
- 从首页屏幕选择"作业"图标
- 将显示"作业列表"屏幕。SignalTEK CT 屏幕顶部的信号条从灰色变为蓝色,即表明无线热点已开 启。

2/5000	MyJob	22:13
	0000000	00)
	1.1	M

现在 SignalTEK CT 准备就绪可进行无线结果传输。

## 注:

为最大程度地减少电池消耗,无线网络连接仅在通电后启用 5 分钟但用户位于"作业"屏幕时一直启用直至离开作业屏幕而关闭。

要将结果下载至 Android<sup>™</sup> 智能手机:

- 从 Google Play<sup>™</sup> 市场下载 IDEALAnyWARE 并打开应用。
- 将 USB Wi-Fi 适配器插入 SignalTEK CT 的 USB 端口.
- 搜索并连接至 SignalTEK CT。SSID 应为 "IDEALC-XXXXXX"形式。可在 SignalTEK CT 的"设置]报告"屏幕中查看该仪表特定 SSID。
- 如果默认密码已被修改,会提示您输入 SignalTEK CT 无线密码。可以更改设置/报告中的 Wi-Fi 密码。确认 USB Wi-Fi 适配器没有被激活(顶部状态栏不是蓝色),否则将不允许更改。
- 连接无线网络后,应用会显示 SignalTEK CT 上的作业列表。列表可选中并下载至智能手机。
- 结果存入智能手机后,可通过电子邮件或其他分享途径传输。

要将结果下载至 iPhone®:

- •从 iTunes<sup>®</sup>下载 IDEALAnyWARE 并打开应用。
- •将 USB Wi-Fi 适配器插入 SignalTEK CT 的 USB 端口.
- 搜索并连接至 SignalTEK CT。SSID 应为 "IDEALC-XXXXXX"形式。可在 SignalTEK CT 的 "设置|报告"屏幕中查看该仪表特定 SSID。
- •如果默认密码已被修改,会提示您输入 SignalTEK CT 无线密码。可以更改设置/报告中的 Wi-Fi 密码。确认 USB Wi-Fi 适配器没有被激活(顶部状态栏不是蓝色),否则将不允许更改。
- 连接无线网络后,应用会显示 SignalTEK CT 上的作业列表。列表可选中并下载至智能手机。
- •结果存入 iPhone<sup>®</sup>后,可通过电子邮件或其他分享途径传输
